anus

OPERATING INSTRUCTIONS 使用説明書

INSTRUCCIONES DE MANEJO

STEREO SYSTEM SISTEMA ESTÉREO

STEREO INTEGRATED AMPLIFIER AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO

MX-Z7100M HE, LH, K, EE, EZ

STEREO TUNER SINTONIZADOR ESTEREOFÓNICO

TX-Z9100 YH, YLH, YEZ, YEE

STEREO GRAPHIC EQUALIZER ECUALIZADOR GRÁFICO ESTEREO FÓNICO

GE-Z7100

STEREO CASSETTE DECK PLATINA DE CASETE ESTEREOFÓNICA

FX-WZ7100

SPEAKER SYSTEM SISTEMA DE ALTAVOCES

SX-Z7100

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO BAIN OR MOISTURE.

The illustrations in this manual without provisos show the Z-D7100M HE model. Las ilustraciones de este modelo corresponden al modelo HE del Z-D7100M. 本説明書中的示圖無附加條件為 Z-D7100M HE機型。

TABLE OF CONTENTS ÍNDICE 日辞

FEATURES	3
PRECAUTIONS	4
CONNECTIONS	5
CLOCK SETTING	12
SOUND ADJUSTMENT	14
PROCESSING THE DSP	
SURROUND SOUND	20
MEMORIZING THE SYSTEM	
SETTINGS	22
TUNING INTO A STATION	
MANUALLY	
PRESETTING STATIONS	26
TUNING INTO A PRESET STATION	
PLAYING BACK A TAPE	28
CONTINUOUS PLAYBACK FROM	
DECK TO DECK	31
RECORDING	
TAPE DUBBING	34
RECORDING FROM COMPACT	
DISCS	
TIMER SETTING	38
SLEEP TIMER SETTING	42
LISTENING TO OTHER SOURCES .	43
KARAOKE MIXING	
SPECIFICATIONS	46
TROUBLESHOOTING GUIDE	49
PARTS IDENTIFICATION	
MAINTENANCE	59

CARACTERÍSTICAS	3
PRECAUCIONES	
CONEXIONES	
PUESTA EN HORA DEL RELOJ 12	
AJUSTE DEL SONIDO14	4
PROCESO DEL SONIDO	
PERIMÉTRICO DEL DSP20	Ç
MEMORIZACIÓN DE LOS AJUSTES	
DEL SISTEMA2	2
SINTONÍA MANUAL DE EMISORAS 2	4
MEMORIZACIÓN DE EMISORAS20	6
SINTONÍA DE EMISORAS	
MEMORIZADAS27	7
REPRODUCCIÓN DE CINTAS28	3
REPRODUCCIÓN CONTINUA DE	
DECK A DECK3	1
GRABACIÓN32	2
DUPLICACIÓN DE CINTAS34	4
GRABACIÓN DE DISCOS	
COMPACTOS36	3
PROGRAMACIÓN DEL	
TEMPORIZADOR38	3
PROGRAMACIÓN DEL	
CRONODESCONECTADOR42	2
ESCUCHA DE OTRAS FUENTES 43	3
MEZCLA CON KARAOKE44	1
ESPECIFICACIONES47	7
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE	
PROBLEMAS50	
IDENTIFICACIÓN DE PARTES52	2

MANTENIMIENTO59

特點	
使用前須知事項	
連接	
時鐘之設定	
聲音之調節	
如何處理 DSP環繞聲音	20
如何記憶系統的設定	22
電台之手動調諧	
電台之預調	26
預調電台之尋找	2
錄音帶之放音	28
由一個走帶機接着另一個走帶機連續放音…	
錄音	
錄音帶之複錄	34
由雷射唱片上進行錄音 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	36
定時器之設定	
睡眠定時器之設定	42
如何收聽其他音源	43
卡拉 OK 混頻	44
規格·······	
故障檢修	
零件位置	52
維護保養	59

WARNING

FOR USE IN THE UNITED KINGDOM (MX-Z7100M K model only)

This appliance is supplied with a fitted three pin mains plug. A 3 amp fuse is fitted in the plug.

Should the fuse need to be replaced, use a 3 amp fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362. When replacing the fuse, you must ensure that any removable fuse covers are correctly refitted.

If you should lose the fuse cover, please contact your nearest AIWA dealer.

DO NOT CUT OFF THE PLUG FROM THIS APPLIANCE. If the plug fitted is not suitable for the power points in your home, or the cable is too short to reach a power point, obtain an appropriate safety approved extension lead or adaptor. If in any doubt please consult a qualified electrician.

If the plug is cut off, remove the fuse and dispose of the plug immediately. THERE IS A DANGER OF SEVERE ELECTRICAL SHOCK IF THE CUT OFF PLUG IS INSERTED INTO ANY 13 AMP SOCKET.

If a new plug is to be fitted please ensure it contains a 3 amp fuse, otherwise the circuit should be protected by a 3 amp fuse at the distribution board.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - NEUTRAL BROWN - LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked by the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must by connected to the terminal which is marked by the letter L or coloured RED.

DO NOT connect either the BLUE or BROWN wires to the mains lead to the earth terminal (marked with the letter E or by the earth symbol \pm or coloured GREEN or GREEN/YELLOW) of a three pin plug.

FEATURES CARACTERÍSTICAS

特里

DSP (Digital Signal Processor) system

DSP produces the surround effect to make real presence where the sounds are heard, Audio signals are digitally processed into digital ones through the DSP circuitry. The system can reproduce them in 5 different presences. DSP-processed sound can be recorded on tape as well.

BBE system

BBE is a technology developed for professional studio and live use. BBE gives astonishing definition and clarity to music reproduction. BBE makes high-frequency sound especially clear and brings out the special character of vocals and solo instruments.

AIWA is the world's first manufacturer to use BBE technology in consumer audio equipment.

Audio/video system compatibility

Two sets of audio/video inputs and another set of audio inputs are provided to connect a variety of VCRs, audio/video disc players, or other types of audio/video source equipment.

Karaoke microphone mixing

You can instantly change audio music (CDs, LDs or tapes) into karaoke music. Your vocals replace the model ones on the audio source when singing with a microphone. Using two microphones, you can enjoy singing duets.

Microphone sound can also be mixed with the compact disc or other audio source. For the HE model, an echo effect can also be obtained.

Miscellaneous

Amplifier

- Al FUNCTION to turn on the power with a preset source and sound at the touch of a button
- DEMO (demonstration) function to introduce various functions of the system on the display
- T-BASS for realistic reproduction of low sound frequencies
- · Surround speaker terminals provided

Graphic equalizer

One-touch selection of 12 different equalization curves

Tuner

- Synthesizer tuner
- Internal every (daily)/once (single) event/sleep timer

Cassette deck

- Dolby B noise reduction
- Dual-speed tape dubbing

Sistema procesador de señales digitales (DSP: Digital Signal Processor)

El DSP produce un efecto perimétrico para ofrecer una presencia realista de los sonidos escuchados. Las señales de audio se procesan digitalmente en señales digitales a través de los circuitos del DSP. El sistema puede reproducirlas después con 5 diferentes ambientes acústicos. El sonido procesado con el DSP podrá grabarse también en cintas.

Sistema BBE

BBE es una tecnología desarrollada para utilizarse en estudios profesionales y en directo. BBE ofrece una definición y una claridad asombrosas a la reproducción musical. BBE hace especialmente claro el sonido de alta frecuencia y acentúa el carácter especial de las voces y los instrumentos solistas.

AIWA es el primer fabricante del mundo en utilizar el sonido de BBE en un equipo de audio para el consumidor.

Compatibilidad con un sistema de audio/vídeo

Existen dos juegos de entradas de audio/vídeo y otro de entradas de audio para conectar gran variedad de magnetoscopios, reproductores de videodiscos, u otros tipos de equipos fuentes de audio/vídeo.

Mezcla con micrófono de Karaoke

Usted podrá cambiar instantáneamente la música (de discos compactos, videodiscos, o casetes) en música de Karaoke. Su voz reemplazará a la del vocalista de la fuente de audio cuando cante ante el micrófono. Utilizando dos micrófonos, podrá disfrutar cantando a dúo.

El sonido del micrófono también podrá mezclarse con el de un disco compacto o de otra fuente de audio. Con el modelo HE, podrá obtener también un efecto de eco.

Otras

Amplificador

- Función de memorización de ajustes del sistema (AI FUNCTION) para conectar la alimentación con una fuente y sonido preajustados presionando un solo botón
- Función de demostración (DEMO) para verificar las diversas funciones del sistema en el visualizador
- Función de refuerzo de graves (T-BASS) para ofrecer una reproducción realista del sonido de baja frecuencia
- · Terminales para altavoces perimétricos

Ecualizador gráfico

 Selección con un solo botón de 12 diferentes curvas de ecualización

Sintonizador sintetizador

- · Sintonizador sintetizador
- Temporizador interno para programa diario/ único/cronodesconectador

Deck de casetes

- Sistemas de reducción de ruido Dolby B
- Duplicación de cintas a doble velocidad

數字信號處理系統 (DSP:Digital Signal Processor)

DSP可創造出其有臨場感的環繞聲效果。音頻 信號經DSP電路進行數字處理後成爲數字信號。 本系統可將其以5種不同的臨場效果加以再生。經 過DSP處理的聲音亦可被錄入錄音帶中。

BBE系統

"BBE"是用於職業錄音室及舞台演奏的一項 高級技術。它可使音樂複製品獲得驚人的分辨度與 清晰度。"BBE"使高頻音變得特別清晰,並能使聲 樂及獨奏樂器的特點更爲鮮明。

AIWA 是世界上最先把 BBE 技術應用於家庭 用音響裝置的廠家。

音頻/視頻系統之兼容

為與各種錄影機, 音頻/視頻雷射唱片放影機 或其他類型的音/視頻裝置相連接, 本機配備了兩 組音/視頻及一組音頻輸入插孔。

卡拉 OK 麥克風混頻

您可以將音頻音樂(雷射唱片, 雷射視片或磁帶)迅速轉換成卡拉OK音樂。當用麥克風唱歌時, 您的歌聲便可取代音頻音源的歌聲。您還可以用兩個麥克風進行二重唱。

麥克風聲音可與雷射唱片或其他音頻裝置的 聲音相混合。HE機型還可以獲得回聲效果。

其他

放大器

- AI FUNCTION (AI 功能) 使您礑觸一下按鈕 使可接通本機電源,進入預調的音源或聲音狀態
- ◆ DEMO(示範)功能可在顯示窗内向您介紹本系 統的各種功能
- T-BASS機構使低音豐厚有力
- 附有環繞聲揚聲器端子

多頗均衡器

• 只按壓一個按鈕便可選用12種均衡特性曲線

調諧器

- 綜合調諧器
- 内装天天/一次錄音/睡眠定時器

卡式錄音座

- 杜比 B 減噪
- 雙重速度之錄音帶複錄

PRECAUTIONS PRECAUCIONES

使用前須知事項

Follow the advice below for safe and correct operation:

On AC voltage

Before using, check that the rated voltage of your system matches your local voltage.

Model name	Rated voltage
Z-D7100M HE, LH	120/220/240 V AC selectable, 50/60 Hz
Z-D7100M EE, EZ	230 V AC, 50 Hz
Z-D7100M K	230 - 240 V AC, 50 Hz

To adjust the operating voltage (MX-Z7100M HE, LH only) (A)

The system should have been set for use on your local voltage. If not, slide the AC VOLTAGE selector on the amplifier rear panel with a screwdriver or similar object, as illustrated below.

On safety

- When connecting and disconnecting the AC cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may damage it and thus be hazardous.
- When you are not going to use the system for a long period of time, disconnect the AC cord. If the cord is plugged in, a small amount of current keeps flowing to the system, even if the power switch is not ON.
- If the AC cord is broken or damaged, or if the wires are exposed, contact your dealer or an AIWA service station and have it replaced or repaired immediately.

On placement

- Do not use the system in places which are extremely hot, cold, dusty or humid.
- Place the system on a flat, level surface.
- Be careful not to obstruct the ventilation holes on the amplifier's rear panel, as increased internal temperature may affect the electrical parts. In particular, do not place the system in an air-tight rack.

Should any trouble occur, disconnect the AC cord and refer servicing to qualified personnel only.

Para obtener una operación segura y apropiada, siga los consejos ofrecidos a continuación:

Tensión de CA

Antes de utilizar el sistema, compruebe si su tensión nominal coincide con la de la red local.

Nombre del modelo	Tensión nominal
Z-D7100M HE, LH	120/220/240 V CA seleccionable, 50/60 Hz
Z-D7100M EE, EZ	230 V CA, 50 Hz
Z-D7100M K	230 – 240 V CA, 50 Hz

Ajuste de la tensión de alimentación (MX-Z7100M HE, LH solamente) 🚯

El sistema seguramente estará ajustado para alimentarse con la tensión de la red local. En caso contrario, deslice el selector AC VOLTAGE del panel posterior del amplificador con un destornillador u otro objeto similar, como muestra la ilustración siguiente.

Seguridad

- Para conectar y desconectar el cable de CA, sujete el enchufe, no el propio cable. Si tirase del cable podría dañarlo, lo que resultaría peligroso.
- Cuando no vaya a utilizar el sistema durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de CA. Cuando el cable de alimentación esté conectado, circulará una pequeña cantidad de corriente incluso aunque el interruptor de alimentación no esté en ON.
- Si el cable de alimentación de CA se rompe o daña, o si los hilos están al descubierto, póngase en contacto con un centro de reparaciones AIWA para que se lo reparen o cambien inmediatamente.

Ubicación

- No utilice el sistema en lugares extremadamente cálidos, fríos, polvorientos, ni húmedos.
- Coloque el sistema sobre una superficie nivelada.
- Tenga cuidado de no obstruir los orificios de ventilación del panel posterior del amplificador, ya que el aumento de la temperatura interna podría afectar los componentes electrónicos. En particular, no coloque el sistema en un armario cerrado.

Si se produce algún problema, desconecte el cable de alimentación de CA y solicite los servicios de personal cualificado solamente.

爲能安全,正確地操作本機,請遵守以下注意 事項:

關於交流電壓

使用前,請檢查一下本裝置的額定電壓是否與 當地的電壓相符合。

機型名稱	額定電壓		
Z-D7100M HE, LH	120/220/240V AC, 可調整, 50/60Hz		
Z-D7100M EE, EZ	230V AC, 50Hz		
Z-D7100M K	230~240V AC, 50Hz		

使用時,須先察看本裝置電壓是否調整在符合 貴地電壓之處。若不符合,請按下圖所示,以一螺 絲起子或類似物調整位於放大器後的 AC VOLT-AGE 選擇開關。


安全事項

- 連接或取下交流電源線時,應拿住插頭部分而不 應抽拉電線部分。抽拉電源線會使其損壞並導致 危險。
- ■當長期不使用本系統時,應將交流電線拔下。若 不拔下,盡管電源關閉,仍會有少量電流流入本 装置。
- 若交流電線折斷,損壞或有銅線部分裸露,請與 經銷店或 AIWA 服務中心聯絡,立即進行更換 或修理。

關於放置

- ●切勿在酷熱,嚴寒,塵多或潮濕處使用本裝置。
- 請把本系統放在平担處。
- 應注意勿使放大器後面的通風孔阻塞,否則內部 溫度昇高會影響電子元件工作。尤其不能將本裝 置置於密封架上。

若發生故障,請拔下交流電源線並由專業人員 進行維修。





SETTING UP INSTALACIÓN 設置

There are two ways of setting up your system. Whichever way you choose, be sure to set up as shown.

See also the CD player's operating instructions for connection.

Connectable CD players

For remote control operation with the supplied remote controller and for CD synchronized recording, use an optional AIWA DX-Z9100M, DX-Z980M or DX-Z830 CD player. See the CD player's operating instructions for details.

Existen dos formas de instalar el sistema. Elija la que elija, cerciórese de realizar la instalación exactamente como se muestra en la ilustración correspondiente. Con respecto a la conexión, consulte las instrucciones de manejo del reproductor de discos compactos.

Reproductores de discos compactos conectables


Para la operación por control remoto con el controlador remoto suministrado y para la grabación sincronizada de discos compactos, utilice un reproductor de discos compactos DX-Z9100M, DX-Z980M o DX-Z830 AIWA opcional. Con respecto a los detalles, consulte las instrucciones de manejo del reproductor de discos compactos.

本裝置之各組成部分可有兩種設置方式,您選 好方式後,應按下圖設置。

關於連接, 亦請參閱雷射唱片的使用説明書。

可與本系統相連接的雷射唱機

以附屬的遙控器進行遙控操作,或進行雷射唱片之同步錄音時,請使用 AIWA DX-Z9100M、DX-Z980M或 DX-Z830 雷射唱機(另購品)。請參看有關唱機的使用説明書。



Tips on connection

- During the hook-up process, unplug the AC power cord of the components that you are interconnecting to prevent any damage to your system from an incorrect connection or control setting.
- Be sure to connect correctly according to the illustration.
- Turn on the power after verifying that the connections are correct.

Changing the input signal code of the CD player.

The optional CD players listed above have respectively different signal codes. After connecting one of these CD players, change the system to match the signal code of the connected CD player.

The system is factory-preset to match the DX-Z9100M, DX-Z7000M and DX-Z950M CD players. For other connected players, with the CD function button held down, press the POWER button on the amplifier so that "CD 1" appears on the amplifier display. The same operation changes the code back and the "CD 3" appears.

Note

If a power interruption occurs longer than about 12 hours, reset the code again.

Consejos sobre las conexiones

- Durante, el proceso de conexión, mantenga desenchufados los cables de alimentación de CA de los componentes que vaya a interconectar a fin de evitar dañar el sistema debido a una conexión errónea o al ajuste incorrecto de un control.
- Cerciórese de realizar las conexiones como se muestra en la ilustración.
- Conecte la alimentación después de haber verificado que las conexiones sean correctas.

Cambio del código de las señales de entrada del reproductor de discos compactos

Los reproductores de discos compactos opcionales mencionados possen diferentes códigos de señales. Después de conectar uno de estos reproductores de discos compactos, cambie el sistema de acuerdo con el código de señales del mismo.

El sistema ha sido ajustado a los reproductores de discos compactos DX-Z9100M, DX-Z7000M y DX-Z950M. Para conectar otro reproductor, manteniendo pulsado el botón de función de reproductor de discos compactos, presione el botón POWER del amplificador de forma que en el visualizador del amplificador aparezca "CD 1". Lamisma operación volverá a cambiar el código y aparecerá "CD 3".

Nota

Después de un corte del suministro eléctrico de más de 12 horas, vuelva a cambiar el código.

連接時之注意事項


- 在接線時,請把您進行連接的裝置之電源線拔出,以防止因連接或控制設定失誤導致本系統受損。
- 須按插圖所示進行正確的連接。
- 確認連接方法正確無誤後, 方能打開電源。

如何改變雷射唱機的輸入信號代碼

上述另購的雷射唱機具有各自不同的信號 代碼。在連接這些雷射唱機後,應改變本系統 之代碼使其與相連接的雷射唱機之信號代碼相 一致

本系統在出廠時設定成與 DX-Z9100M, DX-Z7000M及 DX-Z950M雷射唱機相一致的狀態。若要與其他唱機相連接, 請先按下 CD 功能按鈕, 再按壓放大器 上的 POWER 按鈕以使放大器顯示窗上出現"CD 1"。按同樣辨法操作可將代碼變回原樣並使顯示窗上出現"CD 3"。

若斷電時間超過 12 小時,須重新設定代 碼。



Flat cable connections

There are one 9-pin and two 11-pin terminals which are respectively colored blue and black to distinguish between them on the rear panel of the amplifer. Be sure to match the correct pin and color for the flat cable connectors.

Speaker connections

- The speakers have an impedance of 6 ohms.
- If the speakers should affect the color on a TV screen, turn off the TV, and turn it on again 15 30 minutes later. If the TV screen still has poor color, place the speaker system away from the TV.
- Do not leave magnets or objects generating magnetism near the speaker system.

Conexión de los cables planos

En el panel posterior del amplificador hay un conector de 9 terminales y dos de 11 terminales de color azul y negro, respectivamente, para diferenciarlos. Cerciórese de hacer coincidir los terminales y los colores de los conectores de los cables planos.

Notas sobre la conexión de los altavoces

- Utilice altavoces con una impedancia de 6 ohmios.
- Si los altavoces afectan el color de la pantalla de un televisor, desconecte la alimentación de éste y vuelva a conectarla después de 15 a 30 minutos. Si el color de la pantalla sigue siendo de mala calidad, aleje el sistema de altavoces del televisor.
- No deje imanes ni objetos que generen magnetismo cerca del sistema de altavoces.

帶狀電纜之連接

放大器之機後板上有一個 9 針端子和兩個11 針端子,分別塗有藍色和黑色以示區別。連接時注 意使其針數和顏色與帶狀電纜相一致。

揚聲器之連接

- 使用阻抗為 6 Ω的揚聲器。
- 若揚聲器仍影響電視屏幕之色彩的話,先將電視關閉,過15~30分鐘後再打開。如果電視屏幕之色彩仍然不佳,請把揚聲器移到遠離電視機之處。
- 切勿在揚聲器系統旁放置磁鐵或可產生磁力的物體。



SETTING UP WITH A DAT DECK INSTALACIÓN CON UN DECK DE CINTA AUDIODIGITAL 數字式錄音機之設置

Use an optional AIWA DAT XD-S260.


See the XD-S260 operating instructions for details. The connecting cords are supplied with the XD-S260.

Utilice un deck de cinta audiodigital XD-S260 AIWA.

Con respecto a los detalles, consulte las instrucciones de manejo del XD-S260. Con el XD-S260 se suministran los cables conectores.


使用另購的 AIWA 數字式錄音機 XD-S260 詳細請參閱其使用説明書。

XD-S260型錄音機附帶有連接線。



* Optional Opcional 選購品





Note

When disconnecting the DAT from the VIDEO 1/DAT IN jacks, also disconnect the control cable of the DAT from the DAT CONTROL connector on the amplifier.


Nota

Cuando desconecte el deck de cinta audiodigital de las tomas VIDEO 1/DAT IN, desconecte también el cable de control del conector DAT CONTROL del amplificador.

註

由 VIDEO 1/DAT IN 插孔上取下數字式錄 音機時,亦應從放大器的 DAT CONTROL插座 上拔下其控制電纜。

ANTENNA CONNECTIONS **CONEXIÓN DE ANTENAS** 天線之連接




Position the supplied antennas after finding the best direction for radio reception.

Coloque las antenas suministradas después de haber encontrado la mejor orientación para la radiorrecepción.

將附屬的天線調整在收音機最清晰之處。






- 1 FM feeder antenna for FM reception (supplied) Antena interior para la recepción de FM (suministrada)
 - FM 收音用饋電天線(附屬品)
- (2) Outdoor antenna for better FM reception Antena exterior para mejorar la recepción de
 - 為獲較佳 FM 收音用室外天線
- 3 AM loop antenna for AM reception (supplied) Antena de cuadro para la recepción de AM (suministrada)

AM 收音用環形天線(附屬品)

TX-Z9100 YEE, YEZ models/Modelos TX-Z9100 YEE, YEZ/TX-Z9100 YEE, YEZ 機型



- The state of th Antena unipolar de FM para la recepción de FM (suministrada)
 - 用於接收FM的FM單極天線(附屬品)
- ② Outdoor antenna for better FM reception Antena exterior para mejorar la recepción de
 - 爲獲較佳 FM 收音用室外天線
- (3) MW/LW loop antenna for MW/LW reception (supplied)

Antena de cuadro para la recepción de MW/LW (suministrada)

MW/LW 收音用環形天線(附屬品)

A FM unipole antenna (for YEE, YEZ models) Insert the plug end of the antenna into the center of the FM 75 Ω antenna terminal of the unit.

Antena unipolar de FM (para los modelos

Inserte el extremo de la clavija de la antena en el centro del terminal de la antena FM 75 Ω de la unidad.

🙆 調頻 FM 單極天線(YEE, YEZ機型)

將天線之插頭尾端插入本機之FM 75Ω天線 端子的中央。



Note on the FM feeder antenna

Do not bring the ends near metal objects or curtain

To position the AM/MW loop antenna

Nota sobre la antena interior de FM


No acerque los extremos a objetos metálicos ni rieles de cortinas.

Ubicación de la antena de cuadro de AM/MW

FM 饋線天線之注意事項

勿使其終端靠近金屬物體或窗簾拉軌。

如何將 AM/MW 環形天線定位



Notes on the AM loop antenna

- Do not unwind the looped antenna wire.
- Do not bring the loop antenna near a turntable or CD player, or close to the AC cord or speaker cords since noise will be picked up.


Notas sobre la antena de cuadro de AM

- No desbobine el conductor en forma de cuadro de la antena.
- No acerque la antena de cuadro a un giradiscos, a un reproductor de discos compactos, al cable de alimentación de CA, ni a los cables de los altavoces, porque podría captar ruido.

關於 AM 環形天線

- 切勿把環形天線之電線拉直。
- 勿使環形天線靠近唱盤,雷射唱機或接近交流電 線或揚聲器電線, 否則會發生噪音。

CONNECTING SURROUND SPEAKERS CONEXIÓN DE ALTAVOCES PERIMÉTRICOS 與環繞聲揚聲器之連接



SURROUND


Surround speaker (right) Altavoz perimétrico (derecho)

環繞聲揚聲器(右)




Amplifier (rear) Amplificador (panel posterior)

放大器(後)



Surround speaker (left) Altavoz perimétrico (izquierdo) 環繞聲揚聲器(左)

Set-up example Ejemplo de instalación 組合圖例



Use an optional AIWA surround speaker system SX-R210, SX-R200, SX-R150 or SX-R100.

Emplee un sistema de altavoces perimétricos SX-R210, SX-R200, SX-R150, o SX-R100.

使用另購的 AIWA 環繞聲揚聲器系統 SX-R210、 SX-R200、SX-R150或SX-R100。

To output the sound from the surround speakers

Press the SURROUND button on the amplifier. "SURROUND" lights in the display window. To mute the sound, press the SURROUND button again to turn off the "SURROUND" indicator.

Notes

- · Connect only surround speakers to the SURROUND SPEAKERS jacks.
- Use surround speakers with an impedance of 16 ohms.
- Be sure to connect surround speakers to both the right and left jacks.

Para dar salida al sonido a través de los altavoces perimétricos

Presione el botón SURROUND del amplificador. En el visualizador aparecerá "SURROUND". Para silenciar el sonido, vuelva a presionar el botón SURROUND de forma que desaparezca el indicador "SURROUND".

- Conecte los altavoces perimétricos solamente a las tomas SURROUND SPEAKERS.
- Utilice altavoces perimétricos con una impedancia de 16 ohmios.
- Cerciórese de conectar altavoces perimétricos a ambas tomas, para el canal izquierdo y para el derecho.


要從周圍揚聲器中輸出聲音時

諸按壓揚聲器上的 SURROUND 按鈕。顯示 窗上的"SURROUND"指示燈發亮。要消去此聲音 時,請再接一次SURROUND按鈕,以關閉"SUR-ROUND"指示燈。


- ●環繞聲揚聲器只能連接在SURROUND SPEAK-ERS 插孔上。
- 使用阻抗為16Ω的環繞聲揚聲器。
- 注意左、右兩個插孔都須連接。

CONNECTING A SUPER WOOFER CONEXIÓN DE UN ALTAVOZ DE SUPERGRAVES

如何連接一超低音揚聲器



Amplifier (rear) Amplificador (panel posterior) 放大器(後)



Super woofer Altavoz de supergraves 超低音揚聲器

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O



Audio connection cord (Optional) Cable conector de audio (Opcional) 音頻連接線(另購品)

Connecting a super woofer increases the realism of low-frequency sounds.

Connect a super woofer speaker with a built-in amplifier (AIWA TS-W7, etc.) to the SUPER WOOFER terminal.

Refer to the operating manual of the connected speaker for details.

La conexión de un altavoz de supergraves aumentará el realismo de los sonidos de baja frecuencia


Conecte un altavoz de supergraves con amplificador incorporado (AlWA TS-W7, etc.) a los terminales SUPER WOOFER.


Con respecto a los detalles sobre la conexión del altavoz, consulte las instrucciones de manejo.

連接一超低音揚聲器可使低頻聲音更其有現 實感。

把内裝有放大器的超低音揚聲器(AIWA TS-W7,等)連接至SUPER WOOFER端子。 詳細請參閱所連接揚聲器的使用說明書。

ADDING OTHER EQUIPMENT TO YOUR SYSTEM ADICIÓN DE OTROS EQUIPOS A SU SISTEMA 連接其他裝置





Amplifier (rear) Amplificador (panel posterior) 放大器(後)

Notes on connections

- Use the appropriate connecting cords for the equipment. Refer to the operating instructions.
- The jacks of this system are RCA-type pin jacks.

To connect a record player

Connect an optional AIWA PX-E800MkII or PX-E900 (with equalizer amplifier) to the PHONO IN jacks.

When connecting other turntables, use one which has a built-in phono equalizer amplifier to adjust the output level.

Notas sobre las conexiones

- Utilice los cables conectores apropiados para los equipos. Consulte los manuales de manejo respectivos.
- Las tomas de este sistema son de tipo RCA.

Para conectar un giradiscos

Conecte un giradiscos PX-E800MkII o PX-E900 AIWA opcional (con amplificador-ecualizador) a las tomas PHONO IN.

Para conectar otro giradiscos, utilice uno que posea amplificador-ecualizador incorporado a fin de ajustar el nivel de salida.


連接之注意事項

- ●每種裝置均應使用與其相適的連接電線。請參閱 其使用説明書。
- ◆本系統之插孔爲RCA型針狀插孔。

如何連接電唱機

把另購的 AIWA PX-E800MkII 或 PX-E900 (帶多類均衡放大器)與 PHONO IN 插孔相連接。

若要連接其他電唱機,請使用内藏有聲音多頻 均衡放大器者以調整其輸出電平。



MONITOR OUT jack

The MONITOR OUT jack outputs the video signal coming from either the VIDEO 1 IN or VIDEO 2 IN jack, according to the selection of the FUNCTION select buttons.

The "VIDEO 1" or the "VIDEO 2" indicator is displayed respectively.

REC OUT jacks

The AUDIO jacks output the audio signal coming from the source selected by the amplifier FUNCTION select buttons.

When the VIDEO 1/DAT function button is pressed, however, no audio signal is output.

To adjust the input level of equipment connected to the VIDEO 1/DAT IN jacks

- 1 Press the VIDEO 1/DAT function select button and play the connected equipment.
- 2 Turn the VIDEO 1/DAT IN INPUT LEVEL knob on the amplifier's rear panel until the level of the sound being heard becomes the same as that of other function sources.

Toma de salida para monitor (MONITOR OUT)

La toma MONITÓR OUT da salida a las señales de vídeo procedentes de la toma VIDEO 1 IN o VIDEO 2 IN, de acuerdo con lo que haya elegido con los botones selectores FUNCTION.

Se encenderá, respectivamente, el indicador "VIDEO 1" o "VIDEO 2".

Tomas de salida para grabación (REC OUT)

Las tomas AUDIO dan salida a la señal de audio procedente de la fuente elegida con los botones selectores FUNCTION.

Sin embargo, si presiona el botón selector de función VIDEO 1/DAT, no saldrá señal de audio.

Para ajustar el nivel de entrada del equipo conectado a las tomas VIDEO 1/DAT IN

- 1 Presione el botón selector de función VIDEO 1/DAT y ponga en reproducción el equipo.
- 2 Gire el control VIDEO 1/DAT IN INPUT LEVEL del panel posterior del amplificador hasta que el nivel del sonido escuchado sea igual al de otras fuentes.

監聽器輸出(MONITOR OUT)插孔

以FUNCTION 選擇按鈕選擇的由 VIDEO 1 IN或 VIDEO 2 IN 插孔輸送而來的視頻信號, 將由此插孔輸出。

顯示窗内分別出現"VIDEO1"或"VIDEO 2" 指示燈。

錄影輸出(REC OUT)插孔

AUDIO 插孔輸出由放大器 FUNCTION 選擇按鈕所選擇的音源之信號。


但若按下VIDEO 1/DAT功能選擇按鈕的話, 便沒有聲音輸出。

若要調整與 VIDEO 1/DAT IN 插孔相連接的裝置 之輸入電平

- 1. 按壓 VIDEO 1/DAT 功能選擇按鈕, 播放所 連接的裝置。
- 旋轉放大器後機板上的 VIDEO 1/DAT IN INPUT LEVEL 旋鈕, 直到收聽到的聲音之 電平與其他功能之音源的電視與相同爲止。


CLOCK SETTING PUESTA EN HORA DEL RELOJ

時鐘之設定



Set the time before turning the power on. Ponga en hora el reloj antes de conectar la alimentación.


在打開電源之前先設定時間。




Example: To set to 10:35 a.m. Ejemplo: Para ajustar las 10:35 AM 例:把時刻設定爲上午10點35分


Press the SET button for 1 second or more. Mantenga SET presionado durante 1 segundo o más. 按壓 SET 按鈕 1 秒鐘以上。





2 Set the hour. Ajuste la hora. 設定小時。






3



AM 10:01

4 Set the minutes. Ajuste los minutos. 設定分鐘。



™ 10⇒j5=

5 Set the seconds. Ajuste los segundos. 設定秒鐘。



™ 10:35

To set the time precisely

Press the SET button to start the clock at the desired point, as indicated by another clock or time signal from an external time source.

Para ajustar exactamente la hora

Presione el botón SET para poner en funcionamiento el reloj en el punto deseado, indicado por otro reloj o la señal horaria de una fuente externa.

如何準確地設定時間

参照其他時鐘或來自外界的報時信息,在 所要設定之處按壓 SET 按鈕以使時鐘開始運 轉。

To set the time after turning the power on

Before setting, press the CLOCK/TIMER button once to eliminate the frequency from the display. Begin setting the clock within 10 seconds.

To switch the time display

The time display is factory-set to the 12-hour standard. To switch to the 24-hour standard, hold down the CLOCK/TIMER button and turn on the power. Repeat the same procedure to return to the 12-hour standard.

After a power failure

The time indication blinks. If the power failure Was

- less than 24 hours, only the current time needs to be reset.
- longer than 24 hours, the current time, radio station preset, and timer need to be reset.

Setting the clock is not possible with the remote controller.

Para poner en hora el reloj después de haber conectado la alimentación

Antes del ajuste, presione una vez el botón CLOCK/TIMER de forma que desaparezca la indicación de la frecuencia del visualizador, y comience la puesta en hora del reloj antes de 10 segundos.

Para cambiar la visualización de la hora

La visualización de la hora ha sido ajustada en la fábrica al sistema de 12 horas. Para cambiarla al sistema de 24 horas, conecte la alimentación manteniendo presionado el botón CLOCK/TIMER. Para volver al sistema de 12 horas, repita el mismo procedimiento.

En caso de corte del suministro eléctrico La indicación de la hora parpadeará. Si el corte ha

durado

- menos de 24 horas, solamente tendrá que reajustar el reloj.
- más de 24 horas, tendrá que reajustar el reloj. memorizar las emisoras, y programar el temporizador.

Nota

La puesta en hora del reloj no podrá realizarse con el controlador remoto.

如何在接通電源後設定時間

在設定前先按壓一下 CLOCK/TIMER 按鈕, 以使顯示窗内的頻率消失。然後在10秒鐘内開始

如何改變時鐘顯示

本系統時鐘顯示在出廠時設定為12小時循環 型。若要改成24小時循環型,按下CLOCK/ TIMER 按鈕並接通電源。若要恢復 12 小時循環 型, 請重複同一操作過程。

在發生電源中斷現象後

時間標誌會一明一減地閃爍着。若斷電時間。

- 在24小時以內, 只需重新調整現在時刻。
- 若超過24 小時, 現在時刻, 收音機電台預調和定 時器均需重新調整。

時鐘之設定不能以遙控器操縱。

DEMONSTRATING THE SYSTEM'S FEATURES DEMOSTRACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA 本系統功能之示範

When the power is turned on after a power interruption, or when the DEMO function is activated, information about the system's features is automatically introduced in the display window of the amplifier.

Cuando conecte la alimentación después de una interrupción de la corriente o mientras esté activada la función DEMO. la información sobre las funciones del sistema se introducirá automáticamente en el visualizadore del amplificador.


Harintolikovi i i ros in denkasti trasi i 1111 i kalidiri


在發生斷電而電源重新接通以後,或當 DEMO 功能啓動時,有關本系統功能的介紹自動出 現在放大器的顯示窗内。

BANGO PPEN TITO PER DI ALLE LO REPOLENZADO EN DESCRIBAR DE TENTRA PER DE CENTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA Constant of the man Alberta States in such

sauce of the Cartin Review of the Control

a december and things of was





To cancel the DEMO function

Press the DEMO button. This button turns the demonstration on and off.

Notes

- · The DEMO function does not activate when the system is turned on with the TIMER or Al FUNCTION function.
- · Turning the power on after the AC cord is disconnected or after a power failure automatically activates the DEMO function.
- When starting operation during DEMO play, the display shows the function that was selected for about 1 minute before returning to the DEMO display.

Para cancelar la función de demostración

Presione el botón DEMO. Este botón activa y desactiva la demostración.

Notas

- · La función de demostración (DEMO) no trabajará cuando la alimentación del sistema se haya conectado con la función del temporizador (TIMER), o de memorización de ajustes del sistema (Al FUNCTION).
- Si conecta la alimentación después de haber desconectado el cable de alimentación de CA, o después de una interrupción del suministro eléctrico, la función DEMO se activará automáticamente.
- Cuando inicie la operación durante la reproducción DEMO, el visualizador mostrará la función seleccionada durante aproximadamente 1 minuto antes de volver a la visualización DEMO.

若要取消示範(DEMO)功能

按壓DEMO按鈕。該按鈕使示範功能啓動或

about all sold to the other of the

To enclose only become off.

s Effekt fikklichen fann sich an det fikklichen bille


Server feedings (E.M.A., 1459) and the


essibility for the

- ●當本系統之 TIMER 或 AI FUNCTION功能啓 動時, DEMO功能不發揮作用。
- 在拔出交流電電源線或斷電後重新接通電源時, DEMO功能將自動啓動。
- 若在 DEMO 顯示中開始操作, 顯示窓將顯示所 選擇的功能 1 分鐘左右, 然後返回 DEMO 顯示。

SOUND ADJUSTMENT AJUSTE DEL SONIDO

聲音之調節





For enhanced deep bass

Press the T-BASS button to turn on and to adjust the T-BASS level (4 variable levels).

To cancel the T-BASS effect, press the button until the indicator disappears.

For a clear and vivid high-definition sound—BBE system

The two main causes of sound distortion are the deterioration of the higher harmonics and improper phase characteristics. The BBE system compensates for these causes of distortion to produce a clear, high-definition sound reproduction closer to that of the original source.

Press the BBE button to turn on and to adjust the BBE level (4 variable levels).

To cancel the BBE effect, press the button until the indicator disappears.

To adjust the balance

To change the balance of the right and left speaker, turn the BALANCE control knob.

To adjust the volume

To increase the volume, turn the VOLUME control knob clockwise.

To decrease, turn counterclockwise.

Para reforzar los graves profundos

Presione el botón T-BASS de forma que aparezca el indicador y ajuste el nivel de T-BASS (4 niveles

Para cancelar el efecto de T-BASS, presione el botón hasta que desaparezca el indicador.

Para obtener un sonido de gran definición, claro y vívido -Sistema BBE

Las dos causas principales de la distorsión del sonido son el deterioro de las armónicas superiores y las características de fase inapropiada. El sistema BBE compensa estas causas de distorsión para ofrecer una reproducción de sonido claro de gran definición más parecido al de la fuente original.

Presione el botón BBE para activar y ajustar el nivel de BBE (4 niveles variables).

Para cancelar el efecto de BBE, presione el botón hasta que desaparezca el indicador.

Para aiustar el equilibrio

Para cambiar el nivel relativo de la salida de los altavoces derecho e izquierdo, gire el control BALANCE.

Para ajustar el volumen

Para aumentar el volumen, gire el control VOLUME hacia la derecha.

Para reducirlo, gírelo hacia la izquierda.

若要强化重低音

按壓T-BASS按鈕以啓動並調整T-BASS 電平(4種可變電平)。

and the Period arrest from E

representation of the Comment

STANDARD SAID interpretario de la composición de la c artika sebaga wasik

若要取消 T-BASS 效果, 按壓該按鈕直至其 指示燈消失。

提供清楚而生動的高清晰度聲音 - BBE系統

造成音質悪劣的兩個主要原因爲諧音成分的 不佳及相位特性之不適。BBE不系統低消了造成劣 質音的這些原因,因而獲得更接近原聲的高分辨度

按壓 BBE 按鈕以啓動並調整 BBE 電平(4種 可變電平)。

若要取消 BBE 效果, 按壓該按鈕直至其指示 燈消失。

如何調節聲音平衡

若要改變右揚聲器和左揚聲器的音量之平衡, 請調節 BALANCE 控制旋鈕。

如何調節音量

若要加大音量,向右旋轉VOLUME控制旋

若要降低音量, 向左旋轉該旋鈕。

When recording

The VOLUME and BALANCE control knobs, and the T-BASS button have no effect.

Connect headphones to the PHONES jack (6.3 Ø).

To mute the sound temporarily

Press the MUTE button on the remote controller. The indicator on the VOLUME control blinks. To restore the sound, press the same button again.

Cuando grabe

Los controles VOLUME y BALANCE y el botón T-BASS no tendrán efecto.

Utilización de auriculares

Conecte los auriculares a la toma PHONES (6,3 mm ø).

Para silenciar temporalmente el sonido

Presione el botón MUTE del controlador remoto. El indicador del control VOLUME comenzará a parpadear. Para restablecer el sonido, vuelva a presionar el mismo

VOLUME和BALANCE控制鈕及T-BASS按 鈕不起作用。

頭戴耳機之使用

把頭戴耳機插入 PHONES 插孔 (6.3ϕ) 。

按壓遙控器上的 MUTE 按鈕。VOLUME 旋鈕的 指示燈閃爍。若要恢復聲 音,請再按一次該按鈕。




SELECTING A PROGRAM-PRESET EQUALIZATION CURVE SELECCIÓN DE UNA CURVA DE ECUALIZACIÓN PREAJUSTADA EN UN PROGRAMA 節目預調之均衡曲線的選擇

You can select from 6 different program-preset equalization curves.

Usted podrá seleccionar entre 6 diferentes curvas de ecualización preajustadas en programas.

您可以從 6 種不同的節目預調之均衡曲線中 進行選擇。



Turn on the graphic equalizer. Active el ecualizador gráfico. 打開多頻均衡器。




The ROCK setting in the PROGRAM mode is selected. Se ha seleccionado el ajuste ROCK en el modo PROGRAM. PROGRAM 方式的 ROCK 設定被選擇。

2 Select the desired program preset button.
Presione el botón de preajuste en programa deseado.
選擇所需要的節目預調按鈕。



The preset equalization curve is displayed for 4 seconds. La curva de ecualización preajustada se visualizará durante 4 segundos. 預調的均衡曲線顯示 4 秒鐘。



The program preset sound settings

ROCK: Powerful sound emphasizing treble

and bass

POP:

More presence in the vocals and

midrange

JAZZ: Accented lower frequencies for jazz-

type music

CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and

fine treble

HS: Sound appropriate when listening with

a headphone stereo

CAR: Clear and vivid sound reproduction in

a car

Preajustes de sonido

ROCK: Sonido potente con agudos y graves

acentuados

POP: Más presencia en la parte vocal y en

la gama media

JAZZ: Frecuencias bajas acentuadas para

música de tipo jazz

CLASSIC: Sonido enriquecido con graves

profundos y agudos definidos

HS: Sonido apropiado para escuchar con

auriculares estéreo

CAR: Repropducción clara y vívida de

sonido en un automóvil

面目預調的聲音設定

ROCK : 聲音强勁有力, 强調高低音域。

POP : 側重歌聲及中音域。

JAZZ :加重適於爵士型音樂的低頻音。

CLASSIC: 强勁的低音及優美的高音使音感豐富。 HS: 適合於用立體聲頭戴耳機的音響效果。

CAR : 可在汽車内聽到清晰、生動的音樂。


SETTING A NEW EQUALIZATION CURVE WITH AN ORIGINAL FILE NAME AJUSTE DE UNA NUEVA CURVA DE ECUALIZACIÓN CON UN NOMBRÉ DE ARCHIVO ORIGINAL 如何設定帶原始文件名的新的均衡曲線

You can set an equalization curve by changing the level of 7 frequencies between 60 Hz and 15 kHz. Up to 6 customized curves can be stored in memory with a set filename.


Usted podrá establecer una curva de ecualización ajustando el nivel de 7 frecuencias entre 60 Hz y 15 kHz. Usted podrá almacenar en la memoria hasta 6 curvas de ecualización personales con un nombre de archivo.

您可以通過調整 60Hz 至 15kHz 之間的 7 種 頻率之電平來設定均衡曲線。記憶器可以存儲 6 種 用戶自調的曲線,並附上文件名。

Perform each step within 4 seconds of the previous one. Realice cada paso antes de 4 segundos del anterior. 每個步驟的操作均應在 4 秒鐘以內進行。




Turn on the graphic equalizer.
Active el ecualizador gráfico.
打開多頻均衡器。



Press the MEMORY button.
Presione el botón MEMORY.
按壓 MEMORY 按鈕。






If "MEMORY" stops blinking, press MEMORY again.

Si "MEMORY" deja de parpadear, vuelva a presionar MEMORY.

若"MEMORY"停止閃爍, 再次按壓 MEMORY 按鈕。 Select the desired manual preset number.
Seleccione el número de preajuste manual deseado.
選擇所需要的手動預調號碼。



If the display stops blinking, press the MEMORY button again. Si el visualizador deja de parpadear, presione otra vez el botón MEMORY. 若顯示窗停止閃爍,請再次按壓 MEMORY 按鈕。



Setting a file name

A file name of up to 8 characters can be stored.

Introducción de un nombre de archivo


Usted podrá almacenar un nombre de archivo de hasta 8 caracteres.

and the state of the past of the same

如何設定文件名

可以存儲8個字符的文件名。


2 Set the frequency and adjust the levels. Seleccione la frecuencia y ajuste el nivel. 設定頻率、調整電平。



√>: Para seleccionar la frecuencia

 Δ/∇ : Para ajustar el nivel


△/▷:用於選擇頻率
△/▽:用於調整電平




The manual mode is automatically selected. El modo manual se seleccionará automáticamente.

手動方式自動被選擇。

5 Enter the filename. Introduzca el nombre de archivo. 輸入文件名。



Amplifier display Visualizador del amplificador 放大器顯示窗



√>: To locate the character position

△/♥: To select characters*


√> : Para locaziar la posición de los caracteres

 Δ/∇ : Para seleccionar los caracteres*

△/▷:確定文字位置
△/▽:選擇文字*

Press the MEMORY button. Presione el botón MEMORY. 按壓MEMORY按鈕。





Stored file name

Nombre de archivo almacenado

存儲的文件名

* Characters available for file name

The following characters can be input: Alphabet: A to Z (26 characters) Numeric: 0 to 9 (10 characters) Symbolic: * , Δ , Σ , etc. (21 characters) " \bot " indicates a blank space.

* Caracteres disponibles para el nombre de archivo

Podrán introducirse los caracteres siguientes:

Letras: A a Z (26 caracteres) Números: 0 a 9 (10 caracteres)

Símbolos: * , Δ , Σ , etc. (21 caracteres)

"..." indica un espacio en blanco.

*可用於文件名的文字符號

下列文字符號可被輸入:

羅馬字母:A至Ζ(26 個字母)

數 碼:0~9(10個數)

符 號:*, △, ∑等(21個符號)

"山"表示空白處。

To select an equalization curve you have preset

- Press the GEQ ON/OFF button to turn on the graphic equalizer.
- 2 Press the desired preset number.

To select a preset equalization curve with the remote controller

For a program-preset curve:

Press the GEQ ON/OFF button then press the PRGM button repeatedly until the desired setting is selected.

For a manually-preset curve:

Press the MANUAL button accordingly.

When the manual preset mode is selected

The file name is displayed on the amplifier display.

To avoid entering a file name

In step 4, press the MEMORY button instead. The selected preset mode is named "GEQ M-(preset number)".

To turn off the graphic equalizer

Press the GEQ ON/OFF button. "GEQ-OFF" is displayed in the display window.

Para seleccionar una curva de ecualización que usted haya preajustado

- Presione el botón GEQ ON/OFF para activar el ecualizador gráfico.
- 2 Presione el botón numérico de preajuste deseado.

Para seleccionar una curva de ecualización con el controlador remoto

Para una curva preajustada en un programa: Presione el botón GEQ ON/OFF, después presione repetidamente el botón PRGM.

Para una curva preajustada manualmente: Presione el botón MANUAL correspondiente.

Cuando haya seleccionado el modo de preajuste manual

El nombre de archivo aparecerá en el visualizadore del amplificador.

Si no desea introducir el nombre de archivo En el paso 4, presione en su lugar el botón MEMORY.

El modo de preajuste seleccionado se denominará "GEQ M-(número de preajuste)".

Para desactivar el ecualizador gráfico

Presione el botón GEQ ON/OFF, En el visualizador aparecerá "GEQ-OFF".

若選擇您已預調的均衡曲線時

- 1. 請接壓 GEQ ON/OFF 按鈕, 以打開多頻均衡器。
- 2. 選擇所需要的預調數碼。

若要以遙控器選擇預調的均衡曲線

選擇節目預調曲線:

按壓GEQ ON/OFF按鈕, 然後反復按壓 PRGM按鈕直至所需要的設定被選擇。

選擇手動預調曲線:

相應地按壓 MANUAL 按鈕。

當手動預調方式被選擇時

放大器之顯示窗顯示出文件名。

若不輸入文件名

在第 4 步驟時,按壓 MEMORY 按鈕。 所選擇的預調方式被命名為"GEQ M-(預調 號碼)"。

要關閉多頻均衡器時

請按壓 GEQ ON/OFF 按鈕, 在顯示窗上顯示 出"GEQ-OFF"的字樣。

CHANGING THE GRAPHIC EQUALIZER DISPLAY CAMBIO DE LA INDICACIÓN DEL ECUALIZADOR GRÁFICO


如何改變多頻均衡器之顯示

A wide variety of spectrum analytical displays can be shown in the display windows.

En el visualizador podrá mostrarse una gran variedad de indicaciones analíticas de espectro.

顯示窗上可顯示各種類型的頻普分析內容。

i de la Compressión Compressión de la Co




PROCESSING THE DSP SURROUND SOUND PROCESO DEL SONIDO PERIMÉTRICO DEL DSP

如何處理DSP環繞聲音


You can obtain real sound presence where the sound is heard. DSP adjusts the reverb level, delay time and graphic equalizer to give a resonant surround sound during playback.

Usted podrá obtener sonido con presencia real. El DSP ajusta el nivel de reverberación, el tiempo de retardo, y la ecualización gráfica para ofrecer sonido perimétrico resonante durante la reproducción.

該功能可使您感到猶如身臨其境。在放音時 DSP調整回響電平, 延遲時間及多頻均衡器以産生 回響環繞聲。





Press the DSP ON button.
Presione el botón DSP ON.
按壓 DSP ON按鈕。





2 Select the desired program preset button.
Presione el botón de preajuste en programa deseado.
選擇所需要的節目預調按鈕。





The selected DSP feature and preset number Función del DSP seleccionada y número de preajuste

所選擇的 DSP 特性和預調號碼

For details on the features of the programpreset DSP sound, see page 21.

Con respecto a los detalles sobre las características del sonido del DSP preajustado en los programas, consulte la página 21.

關於節目預調 DSP 聲音的特性之詳細説明,請參閱第21頁。

Features of the DSP sound

DISCO: Little reverb and medium range surround

to resemble a disco.

HALL: Long reverb and medium range surround

to resound like a hall.

MOVIE: Little reverb and low range surround to

resemble a movie theater.

LIVE: Little reverb and wide range surround to

resemble a live stage.

ARENA: Long reverb and low range surround to

resound like an arena.

To turn off the DSP effect

Press the DSP button until "DSP OFF" is displayed.

To select a DSP function with the remote controller

Press the DSP button repeatedly until the desired mode is selected.

When the music source is monaural

Select MOVIE or LIVE in the program preset mode to obtain a simulated stereo effect. The other modes keep the source monaural.

The SURROUND indicator

The SURROUND indicator lights to indicate there is surround sound output from the SURROUND SPEAKERS jacks on the rear panel. If the system is connected with the rear speakers, the surround sound can be obtained.

Note

When the DSP is turned off, the GEQ mode which is used the last time is selected at the same time.

Características del sonido del DSP

DISCO: Poca reverberación efecto perimétrico

de gama media para recrear el ambiente de una discoteca.

HALL: Gran reverberación y efecto perimétrico de gama media para

resonar igual que en una sala de

conciertos.

MOVIE: Poca reverberación efecto perimétrico

de gama baja para recrear el ambiente de una sala de cine.

LIVE: Poca reverberación efecto perimétrico

de gama amplia para recrear el ambiente de una actuación en directo.

ARENA: Gran reverberación y efecto perimétrico de gama baja para resonar igual que en un ruedo.

Para desactivar el efecto del DSP

Presione el botón DSP hasta que se visualice "DSP OFF".

Para seleccionar una función del DSP con el controlador remoto

Presione el botón DSP repetidamente hasta seleccionar el modo deseado.

Cuando la fuente de música sea monoaural

Seleccione MOVIE o LIVE en el modo de preajuste en programa a fin de obtener un efecto estéreo simulado. En los otros modos, el sonido se mantendrá monoaural.

Indicador SURROUND

El indicador SURROUND se encenderá para mostrar que hay salida de sonido perimétrico a través de las tomas SURROUND SPEAKERS del panel posterior. Si el sistema tiene conectados altvoces traseros, podrá obtener sonido perimétrico.

Nota

Cuando desactive el DSP, se seleccionará al mismo tiempo el modo del GEQ utilizado la última vez.

DSP聲音之特性

DISCO: 短回響及中域環繞聲模仿出迪斯科聲。

HALL: 長回響及中域環繞聲産生置身於大聽

内的效果。

MOVIE: 短回響及低域環繞聲産生電影院的效

果。

LIVE: 短回響及廣域環繞聲産生身臨舞台的

效果。

ARENA:長回響及低域環繞聲産生圓劇場之效

果。

若要解除 DSP 效果

按壓DSP按鈕直至"DSP OFF"顯示出來。

如何以遙控器選擇 DSP 功能

反復按壓 DSP 按鈕, 直至需要的方式被選擇。

若音樂學源爲單學道

選擇節目預調方式中的MOVIE或LIVE或 方式以獲得回響立體擊效果。其他方式則使音源保 持單聲道。

環繞聲 [SURROUND] 指示燈

環繞聲指示燈發亮則表示從後機板上的 SUR-ROUND SPEAKERS 插孔輸出了環繞聲音。若 本系統連接一後揚聲器,則能收聽到環繞聲。

註

解除DSP效果時,最後使用的GEQ方式同時被選擇。

MEMORIZING THE SYSTEM SETTINGS — AI FUNCTION MEMORIZACIÓN DE LOS AJUSTES DEL SISTEMA

FUNCIÓN MEMORIZACIÓN DE AJUSTES DEL SISTEMA (AI FUNCTION) 如何記憶系統的設定 一 Al 功能


The AI FUNCTION lets you store two complete system settings such as the source function, the various sound settings, and display mode. By pressing just one button, the complete system setting is automatically recalled.


La función Al FUNCTION le permitirá almacenar dos ajustes completos del sistema, tales como la fuente, los diversos ajustes del sonido, y el modo de visualización. Presionando un solo botón, se invocará automáticamente el ajuste completo del sistema correspondiente a tal botón.

AI FUNCTION 可使您存儲兩套完整的系統 之設定, 如音源功能, 及各種聲音設定和顯示方式 設定。按壓一個按鈕,整個系統的設定便自動被呼

> the time of examples adjusted PEC CONVENCYNC (ACARE)

> > enviolet genomic with minist REVISE SUBSE





Play the desired source. Ponga en reproducción la fuente deseada. 播放所需要的音源。

> Refer to the pages indicated in the black circles for details. Con respecto a los detalles, consulte las páginas indicadas en los círculos negros.

詳細請參閱黑圈内的頁碼。

CD.

Refer to the operating instructions of the specified CD

Consulte las instrucciones de manejo del reproductor de discos compactos especificado.

参照指定的雷射唱機之使用説明書。

TUNER: 29 20

TAPE: 28 29 30 31

Adjust the various sound and display

Realice los diversos ajustes de sonido y visualización.

調整各種聲音和顯示的設定。

Refer to the pages indicated in the black circles for details. Con respecto a los detalles, consulte las páginas indicadas en los círculos negros.

詳細請參閱黑圈内的頁碼。

BBE/T-BASS: 10

DISPLAY: 19

KARAOKE VOCAL FADER: 49

GEQ: (6) (6) DSP: 00 0

To recall an Al FUNCTION setting On the system

Simply press the A or B button while the power is either on or off. The power turns on automatically (if off), or the current function stops operation (if on), and the selected source begins playback with the stored sound settings.

On the remote controller

Each time the AI A/B button is pressed. AI mode A and B are switched alternately. Select the desired AI mode.

When an auxiliary source is selected

Although the source is selected, the Al function does not begin playback of the auxiliary source.

Notes

- If the preset source (CD or tape) is not prepared, only the sound settings are adjusted. Insert CDs or tapes and begin playback.
- · Once an AI FUNCTION setting is stored in memory, the previous setting is canceled.
- When cassettes are in both tape decks, playback begins from deck 1.
- When the TUNER function is stored with the Al A or B button, the last tuned in radio station is selected. To have the system tune in to a specific band and a station, tune it in before turning off the system.

If a stored CD player operation is not activated by the AI FUNCTION, you will have to change the amplifier setting to match the signal code from the CD player. See page 5.

Para invocar un ajuste de Al FUNCTION En el sistema

Simplemente presione el botón A o B con la alimentación conectada o desconectada. La alimentación se conectará automáticamente (si estaba desconectada), o la función actual se cancelará (si estaba conectada), y se iniciará la reproducción de la fuente seleccionada con los ajustes de sonido almacenados.

En el conrolador remoto

Cada vez que presione el botón AI A/B, cambiarán alternativamente los modos de Al, A y B. Seleccione el modo de Al.


Cuando haya seleccio nado una fuente auxiliar

Aunque haya seleccion ado una fuente auxiliar, la función de memorización de ajustes del sistema (Al FUNCTION) no iniciará la reproducción de la fuente auxiliar.


3 Press the MEMORY button. Presione el botón MEMORY. 按壓 MEMORY 按鈕。




If "MEMORY" stops blinking, press MEMORY again. Si "MEMORY" deja de parpadear, vuelva a presionar MEMORY. 若"MEMORY"停止閃爍,再次按壓MEMORY按鈕。



Blinks for 4 seconds. Parpadeará durante 4 segundos. 閃爍 4 秒鐘。 4 While "MEMORY" is blinking, press either the A or B button.
Mintras "MEMORY" esté parpadeando, presione el botón A o B.
當"MEMORY"閃爍時,按壓A或B按鈕。





Selected AI FUNCTION mode Modo de AI FUNCTION seleccionado 所選擇的 AI FUNCTION 方式 Sound settings for mode A Ajustes de sonido para el modo A A方式之聲音的設定

Notas

- Si al fuente preajustada (disco compacto o casete) no está preparada, solamente se invocarán los ajustes de sonido. Inserte discos compactos o casetes e inicie la reproducción.
- Después de haber almacenado los ajustes de AI FUNCTION en la memoria, los previamente almacenados se borrarán.
- Cuando haya casetes en ambos decks, la reproducción comenzará a partir del deck 1.
- Cuando haya almacenado la función de sintonizador (TUNER) en el botón Al FUNCTION A o B, se seleccionará la última emisora sintonizada. Para hacer que el sistema sintonice una banda y una emisora específicas, sintonícelas antes de desconectar la alimentación del sistama.

Precaución

Si una operación almacenada en un reproductor de discos compactos no se activara mediante el botón AI FUNCTION, tendrá que cambiar el ajuste del amplificador para que coincida con el codigo de señal del reproductor de discos compactos. Consulte la pagina 5.

若要呼出 AI FUNCTION 設定 在本系統上

只需在電源接通或關閉時按壓A或B按鈕即可。電源自動接通(若關閉時),現在的功能停止操作(若電源接通時),然後所選擇的音源開始以存儲的聲音之設定放音。

遙控器上

每次按壓 AI A/B按鈕, AI 方式 A 及 B 被交替切換。請選擇需要的 AI 方式。

當轉助音源被選擇時

盡管音源被選擇, AI 功能不會開始轉助音源的播放。

註


- 若預調的音源(雷射唱片或錄音帶)未準備好,則 只有聲音之設定被調整。請插入雷射唱片或錄音 帶並開始放音。
- ●一旦 AI FUNCTION 之設定存儲在記憶中,以前的設定便被取消。
- 當兩個磁帶走帶機都有錄音帶時,放音則由走帶機1開始進行。
- ●當調諧器功能被以 AI A或 B接鈕記憶時,上次 調出的收音機電台將被選擇。若要將本系統調到 特定的波段和電台,請在關閉本系統電源之前將 其調出。


注意

若以AI FUNCTION 不能啓動所存儲的雷射唱機之操作項目,則需要改變放大器之設定,以使其與來自雷射唱機的信號之代碼相一致。請參閱第5頁。

TUNING INTO A STATION MANUALLY SINTONÍA MANUAL DE EMISORAS

電台之手動調諧






Select a band. Seleccione la banda.

選擇波段。

TX-Z9100 YH, YLH models Modelos TX-Z9100 YH, YLH TX-Z9100YH, YLH 機型






TX-Z9100 YEE, YEZ models Modelos TX-Z9100 YEE, YEZ TX-Z9100YEE, YEZ 機型



10:30 AUTO FM

Select a station. Seleccione la emisora. 選擇電台。



To search for a station quickly (Auto search) Press the ∇ or △ button for 0.5 or more seconds before releasing. A station is searched for automatically. When a station is found, searching stops automatically. To stop it manually, press either the ∇ or \triangle button again.

Note

If the broadcast signal is weak, auto search may not stop at a given station frequency.

To change the AM tuning interval

The AM tuning interval of the YLH model is factory-set to 10 kHz, and that of others to 9 kHz.

If you use this unit where the frequency allocation system is different from the preset one, press the POWER button to turn off the power. Then, while pressing the BAND button, press the POWER button. When the BAND button is released, the power turns back off.

To reset the interval, repeat this procedure.

Para buscar rápidamente una emisora (Búsqueda automática)

Mantenga presionado el botón ∇ o △ durante 0,5 segundos, y después suéltelo. Se buscará automáticamente una emisora. Si no se encuentra ninguna emisora, la búsqueda cesará automáticamente. Para cesarla manualmente, vuelva a presionar el botón ∇ o Δ .

Nota

Si la señal de radiodifusión es demasiado débil. es posible que la búsqueda automática no se pare en la frecuencia de cierta emisora.

Para cambiar el intervalo de sintonía de AM

El intervalo de sintonía de AM del modelo YLH está ajustado en fábrica a 10 kHz y el de los otros esta ajustado a 9 kHz.

Para utilizar esta unidad donde el sistema de asignación de frecuencias es diferente del preestablecido, presione el botón POWER para desconectar la alimentación. Después, manteniendo pulsado el botón BAND, presione el botón POWER. Cuando suelte el botón BAND, se volverá a desconectar la corriente.

Para volver al intervalo anterior, repita este procedimiento.

若要快速尋找電台(自動尋找)

按壓▽或△按鈕0.5秒鐘以上,然後鬆開。當 電台被尋出時,尋找工作會自動停止。若要以手動 停止尋找,請再次按壓 ▽或 △按鈕。


若廣播信號太弱, 自動搜尋可能無法找出所給 新的電台頻率。

如何改 AM 調諧區間

YLH機型的AM調諧區間出廠時設定在10kHz, 而其他機型則設定在9kHz。

若要在頻率分配系統與預調值不同時使用本系 統,請先按壓 POWER 按鈕以關閉電源。然後同時 按壓 POWER 按鈕和 BAND 按鈕。當 BAND 按鈕 被鬆開時, 電源便關閉。

若要重新設定調諧區間, 請重複步驟。



When an FM stereo broadcast is received The $(m, \infty)m$ indicator lights.


- When the received signal is weak, or when listening in monaural mode, press the ST/MONO button or the FM MODE button on the remote controller to turn off the AUTO indicator.

- Normalmente deje encendido el indicador AUTO para la recepción en estéreo.
- Cuando la señal recibida sea débil, o para escuchar en modo monoaural, presion el botón ST/MONO, o el botón FM MODE del controlador remoto, para hacer que se apague el indicador AUTO. B

當接收到FM立體聲廣播時

|||| O ||| 指示燈發亮。

- 通常應打開 AUTO 指示燈用於立體聲接收。 ▲
- ●當接收到的信號較弱,或用單聲道方式收聽時, 請接 壓 遙 控 器 上 的 ST/MONO 接 鈕 或 FM MODE 按鈕,以關閉 AUTO 指示燈。圓



If the received FM signal is too weak Use an outdoor antenna. (See page 8.)

Si la señal de FM recibida es demasiado débil Utilice una antena exterior. (Consulte página 8.)

若接收到的 FM 信號過於微弱 請使用室外天線。(請參閱第8頁。)


PRESETTING STATIONS MEMORIZACIÓN DE EMISORAS

電台之預調

Up to 10 stations can be preset on each band (total of 20).

Podrán memorizarse hasta 10 emisoras por banda (20 en total).

每個波段上可預調出10個電台(總共爲20



Presetting the FM mode

The FM mode can be preset together with a station frequency. Select the desired mode with the ST/MONO button in step 2.

Note

Presetting stations is not possible with the remote controller.

Memorización del modo de FM

El modo de FM podrá memorizarse junto con la frecuencia de una emisora. Seleccione el modo deseado con el botón ST/MONO en el paso 2.

Not

La memoriazación de emisoras no podrá realizarse con el controlador remoto.

FM 方式之預調

FM方式可與電台頻率一起預調。請在上述第 2步驟裏以ST/MONO按鈕選擇要收聽的FM方式。

註

以遙控器不能預調電台。


TUNING INTO A PRESET STATION SINTONÍA DE EMISORAS MEMORIZADAS

預調電台之尋找

The preset stations can be received easily.

Las emisoras memorizadas podrán recibirse fácilmente.

預調好的電台可以簡單地尋找得到。



Notes

- When operating with the remote controller, be sure to press either the AM or FM button, even if the desired band is shown in the display.
- When the ∇ or Δ button is pressed, the PRESET indicator disappears and the unit enters the manual tuning mode.

Notas


- Cuando utilice el controlador remoto, presione primero el botón AM o FM, incluso aunque la banda deseada esté indicada en el visualizador.
- Cuando presione el botón ∇ o ∆, el indicador PRESET desaparecerá y la unidad entrará en el modo de sintonía manual.


註

- 用遙控器操作時, 不論要找的波段是否已經在顯 示窗上出現, 都應按壓 AM 或 FM 按鈕。
- 當按壓 ▽或 △ 按鈕時, PRESET 指示燈將消失, 本系統則進入手動調諧狀態。

PLAYING BACK A TAPE REPRODUCCIÓN DE CINTAS


錄音帶之放音





(Dotted lines for deck 2) (Línea discontinua para el deck 2) (虛線爲走帶機 2)

1



2





To stop play

Press the STOP button.

To pause (deck 2 only)

Press the II PAUSE button.

To resume play, press II PAUSE again.

To change the playback direction

During play or pause, press the ◀ PLAY/DIR ► button.

To eject a tape

With playback stopped, push on the ≜ EJECT mark.

Para cesar la reproducción

Presione el botón ■ STOP.

Para realizar una pausa (deck 2 solamente)

Presione el botón II PAUSE.

Para reanudar la reproducción, vuelva a presionar II PAUSE.

Para cambiar el sentido de reproducción

Durante la reproducción o el modo de pausa, presione el botón ◀ PLAY/DIR ►.

Para extraer el casete

En el modo de padada, presione la marca ≜ EJECT del deck de casetes.

若要停止放音

按壓 ■STOP 按鈕。

若要暫停(僅限於走帶機2)

按壓 IPAUSE按鈕。

若要恢復放音,再次按壓 **■PAUSE**接鈕。

若要改變放音方向

在放音中或暫停時接壓 ◀ PLAY/DIR ▶ 按鈕。

如何彈出磁帶

在放音停止時,推按卡式走帶機上的▲ EJECT 標誌。



Tape types

Normal (type I), CrO2 (type II) or Metal (type IV) tapes can be used.

The tape type is recognized and equalization is changed automatically when a tape is inserted.

When listening to a tape recorded with Dolby NR

To play a tape recorded using Dolby NR: Press the DOLBY NR button to activate the Dolby NR system. The indicator lights.

To play a tape recorded without Dolbv NR: Press the DOLBY NR button to turn off the

To select the reverse mode (deck 2 only)

Press the REVERSE MODE button repeatedly until the desired indicator is turned on. To play one side only:

Turn on the ___ indicator.

To play both sides one time only:

Turn on the Dindicator.

To play both sides repeatedly:

Turn on (indicator. On deck 1, both sides are played once.

To wind quickly In the stop mode

Press the ◀◀/MS or MS/▶▶ button and then press the STOP button to stop winding.

During playback

Hold the ◀◀/MS or MS/▶▶ button down. The tape is wound with a chattering sound and playback resumes when the button is released.

When both decks 1 and 2 are in the playback mode

The sound from deck 2 is heard.

When playback starts on the reverse side

On deck 1, the tape always stops when the reverse side is played once.

On deck 2, the tape stops when the reverse side is played once if \supset or \longrightarrow is selected, or 8 times if is selected.

Note

Noise may be heard if a television set is on. In this case, turn off the television or move the television away from the system.

Tipos de cintas

Podrán utilizarse cintas de tipo normal (tipo I), CrO₂ (tipo II), o de metal (tipo IV).

El tipo de cinta se detectará y la ecualización se cambiará automáticamente cuando inserte un

Para escuchar una cinta grabada con el sistema de reducción de ruido Dolby

Para reproducir una cinta grabada con el sistema de reducción de ruido Dolby:

Presione el botón DOLBY NR para activar el sistema de reducción de ruido (NR) Dolby. El indicador se encenderá.

Para reproducir una cinta grabada sin el sistema de reducción de ruido Dolby:

Presione el botón DOLBY NR de forma que se apaque el indicador.

Para seleccionar el modo de inversión (deck 2 solamente)

Presione repetidamente el botón REVERSE MODE hasta que se encienda el indicador de modo deseado

Para reproducir una cara solamente:

Haga que se encienda el indicador Para reproducir ambas caras una sola vez:

Haga que se encienda el indicador ⊃. Para reproducir repetidamente ambas caras:

Haga que se encienda el indicador . En el deck 1 las dos caras del casete se

reproducirán una vez.

Para bobinar rápidamente la cinta En el modo de parada

Presione el botón ◀◀/MS o MS/▶▶ y después el botón ■ STOP a fin de parar el bobinado. Durante la reproducción

Mantenga presionado el botón ◄◄/MS o MS/ ▶▶. La cinta se bobinará con un sonido de murmullo y, cuando suelte el botón, se reanudará la reproducción.

Si pone ambos decks, 1 y 2, en el modo de reproducción

Se oirá el sonido procedente del deck 2.

Si inicia la reproducción desde la cara posterior En el deck 1, la cinta se parará siempre cuando se

hava reproducido una vez la cara posterior. En el deck 2, si ha seleccionado Do Z se parará cuando se haya reproducido una vez la cara posterior o, si ha seleccionado 🗘, se parará 8 veces.

Es posible que se oiga ruido si hay un televisor encendido. En tal caso apague el televisor o sepárelo de este sistema.

磁點種類

可進行普通磁帶(I型), CrO2(II型)或金屬磁 帶(N型)的放音。

當您裝入這些磁帶時,其類型便會自動被檢測 出來, 其均衡自動發生變化。

當收聽以 DOLBY NR 功能錄音的磁帶時

若要播放以 DOLBY NR 錄音的磁帶:

按壓 DOLBY NR 按鈕, 以啓動 DOLBY NR 系統。指示燈發亮。

若要播放沒使用 DOLBY NR 錄音的磁帶: 按壓 DOLBY NR 按鈕以使指示燈熄滅。

如何選擇換面方式(僅限於走帶機2)

按壓 REVERSE MODE 按鈕直到您所要的 方式之指示燈發亮爲止。

若要單面放音:

使 __ 指示燈發亮。

若要只雙面放音一次:

使 ⊃ 指示燈發亮。

若要將雙面反復放音:

使 (二) 指示燈發亮。

在走帶機1上,每面都只能單面放音一次。

若要快速倒帶

在停止狀態下

按壓 ◀◀ /MS 或 MS/▶▶ 按鈕, 然後再 按壓 ■ STOP 按鈕以停止倒帶。

在放音時

ー直按住 ◀◀/MS 或MS/▶▶按鈕。磁 帶一邊發出噝噝聲一邊倒轉。鬆開此按鈕便又 恢復放音。

常走帶機 1 和走帶機 2 都處於放音狀態時

所收聽到的是走帶機 2 的聲音。

當由反面開始放音時

在走帶機1内,反面放音一次後,錄音帶將停 止走動。


在走帶機2内, 若已選擇___或 □方式, 則反 面放音一次後,錄音帶停止轉動,若選擇的是 〇 方式, 則播放 8次後方停止轉動。

若本機附近有打開着的電視機,會産生噪音。 在此情況下, 應關掉電視機或將其移開。

SEARCHING FOR THE BEGINNING OF A TRACK—MUSIC SENSOR BUSQUEDA DEL COMIENZO DE UNA CANCIÓN—SENSOR DE CANCIONES 如何尋找一首曲子的開頭部分 — 音響感知器

If there is at least a 4-second blank between tracks, you can search for the beginning of a track easily during playback.

Si entre las canciones existe un espacio en blanco de 4 o más segundos, podrá buscar fácilmente el comienzo de una canción durante la reproducción. 若兩首曲子之間有 4 秒鐘以上空白處時, 便可 在放音中輕易地找出曲子的開頭部分。



Press MS/►► or <-/md>
during playback referring to the table below:

Direction indicator		Side of the cassette being played	Desired track	
			Next track	Track being played
	<	Front side	>>	*
	-	Reverse side	*	**

Presione MS/►► o ◄◄/MS durante la reproducción, consultando la tabla siguiente:

Indica- dor	Cara del casete en reproducción	Canción deseada		
		Canción siguiente	Canción en reproducción	
*	Cara frontal	>>	**	
*	Cara posterior	**	>>	

The base of the property of the company.

参照下表, 在放音中按壓MS/▶▶ 或 ◀◀/ MS按鈕:

方向	正在放音中		要找的曲子	
指示燈	的磁	帶面	下首曲子	正放音的曲子
米	Œ	面	>>	44
*	反	面	**	>>

SKIPPING A BLANK SALTO DE ESPACIOS EN BLANCO 略過空白處

If a blank segment continues for 12 seconds or more, the decks can automatically fast-forward to the beginning of the next track and resume playback. Si un segmento en blanco continúa durante 12 o más segundos, el deck puede hacer que la cinta avance rápidamente hasta el comienzo de la canción siguiente y reanudar la reproducción.


a de la la <mark>embre</mark> de 1900 a de colo de la colo de 1900 de

若空白部分持續12秒鐘以上,走帶機將自動快 速進至下首曲子之開頭處並恢復放音。

in an internal service in sections of the section is next

ente negoni entre la properti de la compania de la

There's by Edward toward and with



Press the REVERSE MODE button to turn on the \supset indicator.

Note

Searching for the beginning of a track and skipping blanks cannot work correctly when the tape has:

- a blank of less than 4 seconds
- a noisy blank
- long, low-level sections
- a low recording level

Presione el botón REVERSE MODE de forma que se encienda el indicador ...

Nota

La búsqueda del comienzo de una canción y el salto de espacios en blanco no trabajarán correctamente con cintas:

- con espacios en blanco entre canciones de menso de 4 segundos
- con ruido en los espacios en blanco
- con secciones largas de bajo nivel
- · grabadas a bajo nivel

按壓REVERSE MODE按鈕以使 □ 指示燈發亮。

註

在下列情況下,難以正確尋出錄音帶之開頭處 或進行空白跳越:

- ●空白部分短於4秒鐘
- 空白處有噪音
- 錄音帶有較長的低電平部分
- 以低電平錄音的錄音帶


CONTINUOUS PLAY FROM DECK TO DECK REPRODUCCIÓN CONTINUA DE DECK A DECK

由一個走帶機接着另一個走帶機連續放音

The tapes on both decks can be continuously played back 8 times.

Las cintas de ambos decks podrán reproducirse continuamente 8 veces.

兩個走帶機內的磁帶都可連續放音 8 次。將先放音面朝前裝入走帶機 2 内。



When first starting playback on deck 2


Playback on deck 1 follows. The tape stops when the reverse side of the tape on deck 2 is played 8 times

Cuando inicie la reproducción en el deck 2

La reproducción seguirá en el deck 1. La reproducción cesará cuando se haya reproducido 8 veces la cara posterior del casete del deck 2.

當先從走帶機 2 開始放音時

走帶機 1 隨其後放音。當走帶機 2 内磁帶反面 播放 8 次後,則磁帶停止轉動。



Notes on cassette tapes

Tape slack A

Check and tighten slack tape with a pencil or similar object before use. Slack tape may break or become jammed in the mechanism.

C-120 Tape

C-120 tape is extremely thin and easily deformed or damaged. It is not recommended for use on this system.

To prevent accidental erasure B

Use a screwdriver or pointed object to break off the plastic tabs.

To record again C

Cover the tab openings with cellophane tape.

 Take care not to cover the CrO₂ tape detection slot when covering the tab openings.

Notas sobre las cintas de casete

Cinta floja A

Antes de utilizar un casete, compruebe y tense la cinta con un lápiz u otro objeto similar. Si la cinta está floja, puede romperse o atascarse en el mecanismo.

Cinta C-120

La cinta C-120 es extremadamente fina u se deforma o daña con facilidad. No se recomienda utilizarla con este sistema.

Para evitar el borrado accidental B

Utilice un destornillador u otro objeto puntiagudo para romper las lengüetas de plástico.

Para volver a grabar C

Cubra las aberturas de las lengüetas con cinta adhesiva.

 Tenga cuidado de no cubrir la ranura de detección de cintas CrO₂ cuando tape las aberturas de las pestañas.

卡帶注意事項

磁帶的鬆弛A

使用之前,檢查並利用鉛筆或類似工具捲緊磁 帶鬆弛部分。鬆弛的磁帶可能受損或卡在機構中。

C-120 型磁器

C-120型磁帶極薄而易變形或損壞。最好不要 在本機使用此種磁帶。


防止意外消音B


使用螺絲刀或尖頭工具除掉塑料的保險片。

若用再次錄音C

用玻璃紙膠帶封住保險片開口處。


● 封住保險片開口處時注意不要將 CrO₂ 磁帶之檢測孔封住。





DECK 2

2 Set the Dolby NR. Ajuste el sistema de reducción de ruido Dolby. 設定杜比方式。




→ (A)

3 Select the reverse mode. Seleccione el modo de inversión. 選擇換面方式。




→B

4 Select the recording direction.
Seleccione el sentido de grabación.
選擇錄音方向。



Press once or twice. Presione una dos veces. 按壓 1 次或 2 次。 Stop playback Cese la reproducción. 停止。 Select the desired source and begin playback. Seleccione la fuente deseada y póngala en reproducción. 選擇音源並開始放音。 6 Start recording. Inicie la grabación. 開始錄音。



The REC/REC MUTE indicator lights in the display.
En el visualizador se encenderá REC/

REC MUTE.

REC/REC MUTE 指示燈在顯示器內發亮。

To stop recording

Press the STOP button on deck 2.

To pause the recording

Press the II PAUSE button on deck 2.

To resume recording, press II PAUSE again.

To start recording with the remote controller Within 2 seconds of pressing the ●/O REC/REC MUTE button, press the ◀ PLAY/DIR ▶ button for deck 2.

Para cesar la grabación

Presione el botón ■ STOP del deck 2.

Para realizar una pausa en la grabación Presione el botón II PAUSE del deck 2.

Presione el botón II PAUSE del deck 2. Para reanudar la grabación, vuelva a presionar II PAUSE.

Para iniciar la grabación con el controlador remoto

Antes de 2 segundos de haber presionado el botón ●/O REC/REC MUTE, presione el botón ■ PLAY/DIR ▶ del deck 2.

若要停止錄音

按壓走帶機 2上的■STOP按鈕。

若要暫停錄音

按壓走帶機 2 上的 ■ PAUSE 按鈕。 若要恢復錄音,再按壓一次 ■ PAUSE 按鈕。

如何以遙控器開始錄音

在按壓●/O REC/REC MUTE按鈕後的2 秒鐘内,按壓走帶機2上的 ◀ PLAY/DIR ▶按 鈕。

A To record with the Dolby noise reduction system

Dolby noise reduction system reduces tape hiss and noise.

To record a tape with Dolby NR:

Press the DOLBY NR button to activate the Dolby NR system. The indicator lights.

To record a tape without Dolby NR:

Press the DOLBY NR button to turn off the indicator.

B To select the reverse mode

Press the REVERSE MODE button repeatedly until the desired indicator is turned on.

To record on one side only:

Turn on the indicator.
To record on both sides:

Turn on the ⊃ or ☼ indicator.

Note

When recording on both sides, be sure to record on the side facing front first. Recording automatically stops after the reverse side recording is complete, even if the reverse mode is set to ...

Tape types

Normal (type I), CrO₂ (type II) and Metal (type IV) tapes can be used.

The tape type is detected automatically when inserted.

To record with the tone quality adjusted

Adjust the graphic equalizer and the BBE, properly observing the display to avoid distorted recording.

When playing back a tape recorded while using the BBE and graphic equalizer, do not use the BBE and graphic equalizer. Doing so may cause distorted playback.

To insert a blank space while recording

Press the •/O REC/REC MUTE button while recording or with the recording paused. The REC/REC MUTE indicator blinks while a 4-second blank is inserted. The deck then pauses. Press the II PAUSE button to resume recording.

For a shorter blank, press ●/O REC/REC MUTE while the REC/REC MUTE indicator is blinking to resume recording.

For a longer blank, press ●/O REC/REC MUTE after the deck pauses. Each press lengthens the blank by 4 seconds.

A Para grabar con el sistema de reducción de ruido Dolby

El sistema de reducción de ruido Dolby reduce el siseo y el ruido de la cinta.

Para grabar una cinta con el sistema de reducción de ruido Dolby:

Presione el botón DOLBY NR para activar el sistema de reducción de ruido (NR) Dolby. El indicador se encenderá.

Para grabar una cinta sin el sistema de reducción de ruido Dolby:

Presione el botón DOLBY NR de forma que se apaque el indicador.

Para seleccionar el modo de inversión

Presione repetidamente el botón REVERSE MODE hasta que se encienda el indicador de modo deseado.

Para grabar una cara solamente:

Haga que se encienda el indicador Para grabar ambas caras una sola vez:

Haga que se encienda el indicador⊋ o €.

Nota

Para grabar en ambas caras, cerciórese de comenzar por la frontal. La grabación se parará automáticamente después de haber finalizado la grabación de la cara posterior, incluso aunque el selector de modo de inversión esté en 🗘.

Tipos de cintas

Para grabar podrá utilizar cintas de tipo normal (tipo I), CrO₂ (tipo II), o de metal (tipo IV). El tipo de cinta se detectará automáticamente cuando inserte un casete.

Para grabar con la cualidad tonal ajustada

Ajuste adecuadamente el ecualizador gráfico y BBE observando el visualizador para evitar que la grabación resulte distorsionada.

Nota

Cuando reproduzca una cinta grabada con BBE y el ecualizador gráfico, no utilice BBE ni el ecualizador. Si lo hiciese, el sonido Dolby podría resultar distorsionado.

Para insertar espacios en blanco de 4 segundos durante la grabación

Presione el botón ●/O REC/REC MUTE durante la grabación o en el modo de grabación en pausa. El indicador • REC/REC MUTE parpadeará mientras esté insertándose el espacio en blanco de 4 segundos. Después el deck entrará en el modo de pausa. Para reanudar la grabación. presione el botón II PAUSE.

Para dejar un espacio en blanco más corto, presione el botón ●/O REC/REC MUTE mientras el indicador • REC/REC MUTE esté parpadenado a fin de reanudar la grabación. Para dejar un espacio en blanco más largo, presione el botón •/O REC/REC MUTE después

de que el deck haya entrado en el modo de pausa. Con cada presión del botón, el espacio en blanco aumentará 4 segundos.

如何用杜比減噪系統進行錄音 村比減噪系統可減輕磁帶的嘶嘶聲及噪音。

若要使用 DOLBY NR 錄音的磁帶: 接壓 DOLBY NR 按鈕, 以啓動 DOLBY NR

系統。指示燈發亮。 若不使用 DOLBY NR 錄音的磁帶:

按壓 DOLBY NR 按鈕以使指示燈熄滅。

如何選擇換面方式

反復按壓 REVERSE MODE 按鈕, 直至所要 的方式之指示燈發亮爲止。

若只進行單面錄音:

使 二指示燈發亮。

若進行雙面錄音:

使 → 或 → 指示燈發亮。

進行雙面錄音朱時,應先由正面開始。反面的 錄音結束後,錄音將自動停止,即使換面方式被設 定在 (二) 時亦如此。

磁帯種類

錄音時可使用普通(I型)磁帶, CrO₂(II型)磁 帶及金屬(Ⅳ型)磁帶。

當裝入這些磁帶時,其類型便會自動被檢測出

如何錄下調節好的音質

在觀測顯示之同時、適當調整多頻均衡器及 BBE, 避免錄音失真。

注

經多頻均衡器和 BBE 系統調整後而錄音的磁 帶,在放音時,不可使用 BBE 或多頻均衡器。否則 會引起放音或杜比聲音的失真。

如何在錄音中插入一空白處


在錄音或錄音暫停狀態下按壓●/O REC/ REC MUTE 按鈕。● REC/REC MUTE 指示燈 閃爍的同時,一4秒鐘的空白處被插入。隨後走帶 機暫停。按壓 ■ PAUSE按鈕以恢復錄音。


若要插入一更短的空白處,在 ● REC/REC MUTE指示燈閃爍時按壓●/O REC/REC-MUTE按鈕。以恢復錄音。

若要插入一更長的空白處, 在走帶機暫停後按 壓 ●/O REC/REC MUTE按鈕。每按壓該按鈕 下, 則使空白處延長 4 秒鐘。

TAPE DUBBING - FROM DECK 1 TO DECK 2 DUPLICACIÓN DE CINTAS - DEL DECK 1 AL 2

錄音帶之複錄 — 從走帶機1至走帶機2






Preparation: Wind up the leader of both tapes.

Preparativos: Haga que se bobinen las cintas gúa de ambos casetes.

準備工作:捲回兩磁帶的開頭處。


er torribatelije. Die die kritike die die de



Select the reverse mode. Seleccione el modo de inversión.

I many the compact be respected

選擇換面方式。



→ (A

Start dubbing. Inicie la duplicación. 複錄開始。

perception of the first of the first terms of the first terms.



→ß

475.30 6.4%

gravigati par para pinabati

To stop dubbing

Press the STOP button on deck 1 or deck 2. While dubbing, only the ■ STOP buttons operate.

A To select the reverse mode

Press the REVERSE MODE button repeatedly until the desired indicator is turned on.

To dub one side only:

Turn on the ___ indicator.

To dub both sides (STSD dubbing):

Turn on the ⊃ or ⇔ indicator.

B To select the dubbing speed

NORMAL: To dub at normal speed To dub at high speed HIGH:

Para cesar la duplicación

Presione el botón ■ STOP del deck 1 o del 2. Durante la duplicación, solamente funcionarán los botones ■ STOP.

A Para seleccionar el modo de inversión

Presione repetidamente el botón REVERSE MODE hasta que se encienda el indicador de modo deseado.

Para duplicar una cara solamente:

Haga que se encienda el indicador de modo

Para duplicar ambas caras (duplicación STSD): Haga que se encienda el indicador ⊃ o ℂン.

B Para seleccionar la velocidad de duplicación

NORMAL: Para duplicar a velocidad normal. HIGH: Para duplicar a gran velocidad.

若要停止複鈴

按走帶機1或走帶機2上面的■STOP按鈕。 複錄進行時,只有 ■ STOP 按鈕發揮作用。

△若要選擇磁帶換面方式

反復按壓REVERSE MODE 鈕直到所需之 方式的指示燈發亮。

若只複錄一面:

使二指示燈發亮。

若複錄雙面(STSD複錄):

使 → 或 → 指示燈發亮。

B 選擇複錄速度

NORMAL:正常複錄速度 HIGH : 高速複錄速度

About STSD (Same Tape Side Dubbing)

This feature allows both sides of the dubbed tape to match those of the original tape.

Press the REVERSE MODE button to select the or or mode. The reverse sides of both tapes will start at the same time as soon as the longer tape has been reversed.

 If the leader segment of the tape to be recorded on is longer than that of the tape to be played back, recording on the reverse side may start and stop midway. In this case, dub in the mode.

Notes on tape synchronized dubbing

- The same Dolby NR system used on the recorded tape is automatically used on the recorded tape.
- The recording tone quality cannot be adjusted during the tape synchronized dubbing. However, you can monitor the sound from the speakers with the tone quality adjusted.

To dub with the recording tone quality adjusted

When dubbing with the SYNCHRO DUBBING buttons, you cannot adjust the recording tone quality.

To adjust the tone quality, proceed as follows:

- 1 Press the TAPE function select button on the amplifier.
- 2 Play back the tape on deck 1.
- 3 Start recording on deck 2 following "RECORDING" on page 32.
- The tape is dubbed without the Dolby NR process. Therefore, when playing back the tape dubbed with the procedure above, turn off the Dolby NR.

To erase the recording

It is possible to create a blank section by erasing the recording.

- Press the TAPE function select button on the amplifier.
- 2 Press the STOP button if deck 1 is in the playback mode.
- 3 Insert a tape you want to erase into deck 2.
- 4 Set the reverse mode and the recording direction. (See steps 3 and 4 on page 32.)
- 5 Press the ●/O REC/REC MUTE button.

Note

Do not use deck 1 while erasing.

If noise occurs while dubbing

Turn off a nearby TV or move it away from the system.

To monitor another function source while dubbing

Press the desired FUNCTION select button. To return, press the TAPE button.

Duplicación de la misma cara del casete (STSD: Same Tape Side Dubbing)

Esta función le permitirá hacer que ambas caras del casete duplicado sean idénticas a las del casete original.

Presione el botón REVERSE MODE para seleccionar el modo \supset o \subset , y las cintas de las caras posteriores de ambos casetes se pondrán en movimiento al mismo tiempo tan pronto como se haya invertido el casete de mayor duración.

Notas sobre la duplicación sincronizada

- En la cinta duplicada se utilizará automáticamente el mismo sistema de reducción de ruido Dolby que el usado para grabar la cinta original.
- La cualidad tonal de la grabación no podrá ajustarse durante la duplicación sincronizada. Sin embargo, usted podrá escuchar el sonido a través de los altavoces con la cualidad tonal ajustada.

Para duplicar con la cualidad tonal de grabación ajustada

Cuando duplique utilizando el botón SYNCHRO DUBBING, no podrá ajustar la cualidad tonal de grabación.

Para ajustar la cualidad total, realice lo siguiente:

1 Presione el botón selector de función TAPE del amplificador.

- 2 Ponga en reproducción la cinta del deck 1.
- 3 Inicie la grabación en el deck 2 siguiendo el procedimiento de "GRABACIÓN" de la página 32
- La cinta se duplicará sin el proceso de reducción de ruido Dolby. Por lo tanto, cuando reproduzca la cinta duplicada con el procedimiento anterior, ponga DOLBY NR en OFF.

Para borrar material grabado

Usted podrá crear una sección en blanco borrando material grabado.

- Presione el botón selector de función TAPE del amplificador.
- 2 Presione el botón STOP si el deck 1 está en el modo de reproducción.
- 3 Inserte el casete que desee borrar en el deck 2.
- 4 Ajuste el modo de inversión y el sentido de grabación. (Consulte los pasos 3 y 4 de la página 32.)
- 5 Presione el botón ●/O REC/REC MUTE.

Nota

No emplee el deck 1 durante el borrado.

Si se produce ruido durante la duplicación

Apague el televisor que se encuentre cerca o aléjelo del distema.

Para escuchar otra fuente durante la duplicación

Presione el botón selector FUNCTION deseado. Para volver a los decks, presione el botón TAPE.

何謂STSD(磁帶的同面複錄)

(STSD:Same Tape Side Dubbing)

此特性使經複錄的磁帶之雙面均達到原聲磁帶之效果。

按壓 REVERSE MODE 按鈕, 以選擇 □ 或 ○ 方式。當長度較長的磁帶換面時, 兩個磁帶的 反面便立刻同時開始操動(一個錄音, 一個放音)。

●若供錄音的磁帶之開頭部分長於放音用磁帶,磁 帶的反面有時會由途中開始,或停止在途中之處 而非終點。此時請使用 ̄ ̄ 磁帶換面方式。

磁帶同步複錄之注意事項

- ◆本裝置將自動以和放音磁帶相同的杜比減噪方式進行複錄。
- 在進行磁帶同步複錄時,錄音音質無法調節。但 是若通過揚聲器監聽,可以調節錄音音質。

以經過調整的錄音音質進行複錄

使用SYNCHRO DUBBING按鈕進行複錄

- 時, 您無法調節錄音音質。
 - 若要調節音質, 請按下列步驟操作:
- 1. 按壓放大器上的 TAPE 功能選擇按鈕。
- 2. 在走帶機1上播放磁帶。
- 3. 按32頁「錄音」部分之步驟在走帶機2上開始錄音。
- ●因為上述複錄非爲杜比減噪方式之錄音,所以在 播放以上述步驟複錄的磁帶時,請將DOLBY NR按鈕調到"OFF"處。

如何除已錄内容

以消除已錄内容造成空白部分。

- 1. 按壓放大器上的 TAPE 功能選擇按鈕。
- 2. 若走帶機 1 處於放音狀態,按壓■ STOP按 鈕。
- 3. 把您打算消除其内容的磁帶裝入走帶機2内。
- 4. 設定磁帶換面方式及錄音方向。(參照第32頁的第3及第4步驟。)
- 5. 按壓●/O REC/REC MUTE按鈕。
- **註** 在消除過程中,不要操作走帶機1。

若複錄時出現噪音

關掉本裝置附近的電視機,或將其遠離本裝置。

若要在複錄時監聽另一個功能音源


按壓所需要的 FUNCTION 選擇按鈕。若要恢復原狀態,按壓 TAPE 按鈕。

RECORDING FROM COMPACT DISCS — SYNCHRONIZED RECORDING GRABACIÓN DE DISCOS COMPACTOS — GRABACIÓN SINCRONIZADA

由雷射唱片上進行錄音 - 同步錄音

For details on CD player operations, refer to the operating instructions of the CD player.

Con respecto a los detalles sobre las operaciones del reproductor de discos compactos, consulte las instrucciones de manejo de dicho reproductor. 雷射唱機的詳細使用法, 請參看該唱機使用説 明書。




Preparation: Wind up the leader of the recording tape.


Preparativos: Haga que se bobine la cinta guía del casete empleado para grabación.

準備工作:捲回錄音用磁帶的開處。

Insert a disc(s) on the disc tray of the CD player.
Inserte disco(s) en la bandeja del reproductor de discos compactos.
將唱片放在雷射唱機之唱盤上。



3 Set the Dolby NR. Ajuste el sistema de reducción de ruido Dolby. 設定杜比方式。



→

Select the reverse mode. Seleccione el modo de inversión. 選擇換面方式。



5 Start recording. Inicie la grabación. 開始錄音。



The deck plays through the leader for 10 seconds before recording on the front side of the tape. El deck entrará en reproducción durante 10 segundos a través de la cinta guía antes de que se inicie la grabación de la cara frontal del casete.

錄音由磁帶朝外一面開始,在此之前要經過10秒鐘的開頭部分。

To record with the Dolby noise reduction system

To record a tape with Dolby NR:

Press the DOLBY NR button to activate the Dolby NR system. The indicator lights.

To record a tape without Dolby NR:

Press the DOLBY NR button to turn off the indicator.

After play is completed

Deck 2 enters the recording pause mode.

To stop recording

Press the STOP button on deck 2. The compact disc stops simultaneously.

When the CD playback time is shorter than the tape length

After the CD player stops, deck 2 enters the pause mode. Press the ■ STOP button.

To ensure a 4-second blank space between tracks

During synchronized recording, the blank function of the CD player is automatically activated. If you do not want to insert a blank, turn off the blank function

Note

If the next track cannot be found within 4 seconds with the blank function activated, the deck may enter the pause mode, but recording resumes as soon as the track is found.

To record from more than one disc

The deck enters the recording pause mode when recording is finished. It is possible to change discs and continue recording.

After inserting another disc, press the PLAY/PAUSE button on the CD player to resume recording.

To record with the tone quality adjusted

Before recording, adjust with the BBE button, DSP function, and the graphic equalizer.

Note

During a synchronized recording, it is not possible to listen to another source.

About CBRS (CD Back Skip Recording System)

When a tape is recorded with the CD SYNCHRO REC button, if the deck reverses direction in the middle of a track, the CD player returns to the beginning of that track and recording resumes on the reverse side of the tape. As a result, recording on the reverse side of the tape never starts from the middle of a track, but only from the beginning.

Para grabar con el sistema de reducción de ruido Dolby

Para grabar una cinta con el sistema de reducción de ruido Dolby:

Presione el botón DOLBY NR para activar el sistema de reducción de ruido (NR) Dolby. El indicador se encenderá.

Para grabar una cinta sin el sistema de reducción de ruido Dolby:

Presione el botón DOLBY NR de forma que se apague el indicador.

Al finalizar la reproducción

El deck 2 entrará en el modo de grabación en pausa.

Para cesar la grabación

Presione el botón ■ STOP del deck 2. La reproducción del disco cesará simultáneamente.

Cuando el tiempo de reproducción del disco compacto sea más corto que el de la cinta

Después de haberse parado el reproductor de discos compactos, el deck 2 entrará en el modo de pausa. Presione el botón ■ STOP.

Para insertar un espacio en blanco de 4 segundos entre las canciones

Durante la grabación sincronizada, la función de espacios en blanco se activará automáticamente. Si no desea insertar espacios en blanco, desactive la función de inserción de espacios en blanco.

Nota

Si no es posible encontrar la canción siguiente antes de 4 segundos, con la función de espacios en blanco activada, es posible que el deck entre en el modo de pausa, pero la grabación se reanudará tan pronto como se haya encontrado la canción.

Para grabar de más de un disco

El deck entrará en el modo de grabación en pausa cuando finalice la grabación. Esto le permitirá cambiar de disco y continuar grabando.

Después de haber insertado otro disco, presione el botón PLAY/PAUSE del reproductor de discos compactos a fin de reanudar la grabación.

Para grabar con la cualidad tonal ajustada Antes de grabar, ajuste con el botón BBE. la

Antes de grabar, ajuste con el botón BBE, la función del DSP, y el ecualizador gráfico.

Nota

Durante la grabación sincronizada no será posible escuchar otras fuentes.

Sistema de grabación con retroceso del disco compacto (CBRS: CD Back Skip Recording System)

Cuando grabe una cinta con el botón CD SYNCHRO REC, si el deck invierte el sentido en medio de una canción, el reproductor de discos compactos volverá al comienzo de tal canción, y la grabación de la misma se reiniciará en la cara posterior del casete. Como resultado, la grabación en la cara posterior no se iniciará nunca en medio de una canción, sino siempre desde su comienzo.

△若以杜比減噪方式錄音

若要使用 DOLBY NR 錄音的磁帶:

按壓 DOLBY NR 按鈕,以啓動 DOLBY NR 系統。指示燈發亮。

若不使用 DOLBY NR 錄音的磁帶:

按壓 DOLBY NR 按鈕,以使用指示燈熄滅。

放音完畢以後

走帶機2進行錄音暫停狀態。

若要停止錄音

按壓走帶機 2 之■STOP 按鈕。雷射唱片亦將同時停止播放。

當雷射唱片之放音時間短於磁帶長度時

在雷射唱機停止後,走帶機2進入暫停狀態。 請按壓■STOP按鈕。

若要使曲目之間保持 4 秒鐘的空白處

同步錄音時, 雷射唱機的空白機能將自動啓動。

若不想插入空白處, 請取消空白功能。

註

當以空白功能錄音時, 若在 4 秒鐘內沒找到下一個曲子, 走帶機自動進行暫停狀態, 但一當曲目 找到, 便回到錄音狀態。

若要進行複數唱片錄音

當錄音完畢時,走帶機進行錄音暫停狀態。此時可以換唱片,而後繼續錄音。

裝入另一唱片後, 請按壓雷射唱機上的 PLAY/PAUSE按鈕, 則錄音重新開始。

若要以經過調整的音質錄音時

請在錄音前使用 BBE 按鈕,DSP 功能及多頻 均衡器控制旋鈕進行調整。

註

在同步錄音進行時不能收聽到其他音源。

何謂CBRS(雷射唱片跳後錄音系統)

的途中開始錄音, 而只由起點錄起。

(CBRS:CD Back Skip Recording System) 當以CD SYNCHRO REC 按鈕進行錄 音時,若磁帶換面時正爲某曲中段,雷射唱機 將自動回至該曲起點,並由磁帶反面重新開始 錄音。換言之,即磁帶反面絕不會由一支曲子

TIMER SETTING PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

定時器之設定


A daily timer (every) and single timer (once) can be set. The system power can be either on and off. Example: To set the "every" timer to turn on the tuner at 7:15 a.m. and turn it off at 7:30 a.m.

Usted podrá programar el temporizador diario (EVERY) y el temporizador único (ONCE). La alimentación del sistema podrá estar conectada o desconectada.

Ejemplo: Para programar el temporizador "diario" a fin de que active el sintonizador a las 7:15 AM y lo desactive a las 7:30 AM.

有每日(天天)及單一(一次)定時兩種方法可 供選用。不管本機電源開關接通或切斷都可進行定 時器之設定。

例如:要設定"天天"之定時錄音。要令調諧機在每 天的早上7點15分接通電源,早上7點30分 切斷電源。




Select the EVERY or ONCE timer mode. Seleccione el modo del temporizador, diario EVERY o único ONCE. 選擇定時器之EVERY或ONCE方式。




Press until "EVERY" or "ONCE" appears. Presione hasta que aparezca "EVERY" o "ONCE". 按壓直至"EVERY"或"ONCE"

出現。

Selected timer mode Modo de temporizador seleccionado 所選擇的定時器方式



4



Set the turn-on time. Programe la hora de activación. 設定開機時間。 1) Set the hour.


> Ajuste la hora. 設定小時。 "ON" TUNING/TIMER DOWN ② Set the minutes.

Ajuste los minutos. 設定分鐘。 DOWN

Set the turn-off time. Programe la hora de desactivación 設定關機時間。

See step 3. Consulte el paso 3. 參看第3步驟。

Timer standby indicator Indicador de espera de activación del temporizador 定時器待用指示燈



To correct the contents while setting

Press the CLOCK/TIMER button repeatedly to select ONCE or EVERY again and restart the setting.

Para cambiar el programa durante el procedimiento

Presione repetidamente el botón CLOCK/TIMER para volver a seleccionar ONCE o EVERY y reinicie la programación.

若要在設定時修改已設定的内容

反複按壓 CLOCK/TIMER 按鈕, 以便重新選 擇ONCE或EVERY,並進行重新設定。



Preparations

- · Make sure the clock is set correctly. (See page 12.)
- To listen to (or record from) the radio, preset the stations. (See page 26.)


Preparativos


- Cerciórese de que el reloj esté en hora. (Consulte la página 12.)
- Para escuchar (o grabar) programas de radiodifusión, memorice las emisoras. (Consulte la página 26.)

準備事項

- •時鐘的時刻須調整正確。(參閱12頁)。
- •若要收聽收音機(或從收音機錄音),須預調出電 台頻道。(參閱 26 頁)。

2-a Select the desired function mode. Seleccione el modo de función deseado. 選擇所需功能方式。






2_{-b}

When you select the TUNER, TUNER REC \rightarrow TAPE or TUNER REC ightarrow DAT mode in step 2-a.


Cuando haya seleccionado TUNER, TUNER REC ightarrow TAPE o TUNER REC → DAT en el paso 2-a.

若您在2-a步驟裏選擇了TUNER,TUNER REC → TAPE或TUNER REC → DAT 方式。

- ① Select a band. Seleccione la banda. 選擇波段。
- Select a preset station. Seleccione una emisora memorizada. 選擇預調電台。









Prepare the source. Prepare la fuente. 準備音源。

TAPE ← TUNER REC

- 1) Insert a cassette tape into deck 2.
- Set the Dolby NR type and the reverse mode.
- 1 Inserte un casete en el deck 2.
- Seleccione el sistema de reducción de ruido Dolby y el modo de inversión.
- 1 將磁帶裝入走帶機2。
 - 設定杜比NR形式及換面方式。

- TAPE*
- 1 Insert a cassette tape into deck 1 or deck 2.
- Set the Dolby NR type and the reverse mode.
- 1 Inserte un casete en el deck 1 o en el 2.

將磁帶裝入走帶機1或走帶機2。

設定杜比 NR 方式及换面方式。

- ② Adjuste el sistema de reducción de ruido Dolby y el modo de inversión.

CD

Load a disc(s) onto the disc tray.

Cargue un(os) disco(s) compacto en la bandeja para el mismo.

將雷射唱片放置在唱片機盤上。

DAT + TUNER REC DAT

Insert a DAT cassette tape. (See the operating instructions for the digital audio tape recorder.)

Inserte un casete de cinta audiodigital. (Consulte la instrucciones de maneia del deck de cinta audiodigital.)

裝入數字式錄音機用磁帶。 (參閱數字信號錄音機使用説明書。)

Turn off the power.

Desconecte la alimentación del sistema.

關掉電源。

When tapes are inserted in both decks 1 and 2

- The tape in deck 1 is played back first.
- * Si inserta casetes en ambos decks 1 y 2 El casete del deck 1 se reproducirá en primera vez.
- *當走帶機1,走帶機2内均插入磁帶時 走帶機1内的磁帶首先放音。

TIMER SETTING PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR 定時器之設定

To check the timer program

- 1 Press the CLOCK/TIMER button so that the ONCE or EVERY indicator appears.
- 2 Press the CLOCK/TIMER button repeatedly.

To change a program in the timer standby mode

- Press the CLOCK/TIMER button so that the ONCE or EVERY indicator appears.
- 2 Press the STANDBY button or the TIMER STANDBY button on the remote controller so that the O indicator disappears.
- 3 Press the SET button until the item to be changed blinks and change it by pressing the ∇ or Δ button.
- 4 Set the items to be followed again.

The "•" mark beside the **EVERY** or **ONCE** indicator

It shows the timer mode which is going to be used next.

To cancel the timer standby mode

- Press the CLOCK/TIMER button to display the ONCE or EVERY timer mode to be canceled.
- 2 Press the STANDBY button or the TIMER STANDBY button on the remote controller so that the ② indicator disappears.

To restore the canceled timer program, press the STANDBY button so that the \oplus indicator is displayed.

When the on-time is reached

The timer mode indicator blinks.

To play tapes continuously from deck 1 to deck 2

Insert tapes into both decks and set the reverse mode to \supset .

Notes

- When the timer is engaged, the FM mode, stereo or monaural, is selected according to the preset condition.
- The timer does not work if the ⊕ indicator is not displayed.
- If the on-time is reached while a CD synchro recording is being made, the function cannot be changed. During any other operation, the function changes at the preset time even while recording, but when the off-time is reached, the system turns off.
- To use the timer function on the DAT player, use the AIWA XD-S260.

Para comprobar el programa del temporizador

- Presione repetidamente el botón CLOCK/ TIMER de forma que aparezca el indicador ONCE o EVERY.
- 2 Presione repetidamente el botón CLOCK/ TIMER.

Para cambiar un programa en el modo de espera de activación del temporizador

- Presione el botón CLOCK/TIMER de forma que aparezca el indicador ONCE o EVERY.
- 2 Presione el botón STANDBY, o el botón TIMER STANDBY del controlador remoto, de forma que desaparezca el indicador ⊕.
- 3 Presione el botón SET hasta que parpadee el ítem que desee cambiar, y después cámbielo con el botón ∇ o Δ.
- 4 Vuelva a ajustar los ítemes siguientes.

Significado de la marca "•" al lado del indicador EVERY u ONCE

Esta marca indicará el modo de temporizador que va a utilizarse a continuación.

Para cancelar el modo de espera de activación del temporizador

- 1 Presione el botón CLOCK/TIMER de forma que aparezca el indicador ONCE o EVERY.
- 2 Presione el botón STANDBY, o el botón TIMER STANDBY del controlador remoto, de forma que desaparezca el indicador ⊕.

Para restablecer el programa del temporizador cancelado, presione el botón STANDBY de forma que se visualice el indicador ①.

Cuando llegue la hora de activación

El indicador de modo del temporizador parpadeará.

Para reproducir continuamente las cintas del deck 1 al deck 2

Inserte casetes en ambos decks y ajuste el modo de inversión a \supset .

Notas

- Cuando el temporizador se ponga en funcionamiento, el modo de FM, estéreo o monoaural, se seleccionará de acuerdo con el memorizado con la emisora.
- El temporizador no funcionará si no está visualizado el indicador ②.
- Si llega la hora de activación mientras esté realizándose la grabación sincronizada de un disco compacto, la función no podrá cambiarse. Durante cualquier otra operación, la función cambiará a la hora programada, incluso durante la grabación, pero cuando llegue la hora de desactivación, la alimentación del sistema se desconectará.
- Para utilizar la función del temporizador, con un deck de cinta audiodigital, utilice el AIWA XD-S260.

若要察看定時器的設定項目

- 按壓CLOCK/TIMER 按鈕使顯示屏出現 ONCE 或[EVERY]。
- 反復按壓 CLOCK/TIMER 按鈕。

若要在定時器待用狀態下改變定時器設定事項

- 1. 按壓CLOCK/TIMER 按鈕使顯示屏出現 ONCE 或 EVERY 。
- 按壓遙控器上的STANDBY或TIMER STANDBY按鈕,以使②指示燈消失。
- 3. 按壓 SET 按鈕直到要改變的項目開始閃爍, 然後通過按壓 ▽ 或 △ 按鈕將其改變。
- 4. 重新設定下一個項目。

EVERY]或ONCE]指示燈旁邊的"●"標誌 標誌該項爲下次要使用的定時器方式。

若要取消定時器待用狀態

- 1. 按壓 CLOCK/TIMER 按鈕, 以顯示將要被取 消之 ONCE] 或 EVERY] 定時器方式。
- 2. 按壓遙控器上的STANDBY或TIMER STANDBY按鈕,以使②指示燈消失。 若要找回已消除的定時操作節目,按壓 STANDBY按鈕,以使②指示燈顯示。

當到達開機時間時

定時方式指示燈開始閃爍。

若要按從走帶機1至走帶機2的順序播放磁帶

將磁帶分別裝入兩走帶機中,將換面方式設定 在 □ 處。

註

- 當定時器工作時,可根據預調情況,選擇立體 聲、單音或FM 調頻廣播。
- 若② 指示燈不出現的話, 定時器便不能開始工作。
- 在進行雷射唱機的同步錄音時即使到達開機時間,定時器功能不改變。但若進行其他操作時,即使在錄音之中,定時器功能亦將改變。若關機時間一到、整個系統將被關閉。
- ●若在數字式錄音機上操作定時器功能,可使用 AIWA XD-S260。

Priority in case the timer operation times overlap

① When the sleep timer and "every (or once)" timer overlap, priority is given to the sleep timer (page 42).

Prioridad en caso de superposición de horas de operación del temporizador

① Cuando el cronodesconectador y el temporizador "diario (o único)" estén superpuestos, el cronodesconectador tendrá prioridad (página 42).

定時操作時間重疊時的優先順序

① 若睡眠定時和"天天(或一次)"定時操作時間 重疊,睡眠定時將優先(參看42頁)。

"Once (or every)" timer Temporizador "único (o diario)" "一次(或天天)"定時操作

Sleep timer Cronodesconectador 睡眠定時操作 Execution

Execution Ejecución 執行 ON OFF

AM

ON OFF

AM

ON OFF

AM

When the ON times of the "every" timer and the "once" timer overlap, priority is given to the "once" timer.

② Cuando las horas de activación del temporizador "diario" y "único" estén superpuestas, el modo "único" tendrá prioridad.


② 若"天天"定時操作之開機時間和"一次"定時操作之開機時間重疊,"一次"定時優先。

"Once" timer
Temporizador "único"
"一次"定時操作
"Every" timer
Temporizador "diario"
"天天"定時操作
Execution

Ejecución 執行 If the settings of the two timers overlap, the

program of the earlier setting will be cut off by

the start of the program of the later setting.



- ③ Si los programas de los dos temporizadores están superpuestos, el primer programa se cortará al comenzar el segundo.
- ③ 這兩個定時器節目若重叠,則後來設定的節目 優先於首先設定的節目。當後來設定的節目開 始錄影時,先前的那一個節目便被取消。

"Every (or once)" timer Temporizador "diario (o único)" "天天(或一次)"定時操作 "Once (or every)" timer Temporizador "único (o diario)" "一次(或天天)"定時操作 Execution Ejecución

ON OFF
TAPE

ON OFF
TAPE

TAPE

Exception

執行

If the TUNER REC mode is turned on by the timer set in the above case.

Excepción


Si está establecido el modo TUNER REC en el temporizador ajustado en el caso de arriba.

例外情況

若在上述定時器設定狀態下,設定TUNER REC方式的話,則情況便不同。

"Every (or once)" timer Temporizador "diario (o único)" "天天(或一次)"定時操作 "Once (or every)" timer Temporizador "único (o diario)" "一次(或天天)"定時操作

Execution Ejecución 執行




SLEEP TIMER SETTING PROGRAMACIÓN DEL CRONODESCONECTADOR

睡眠定時器之設定

When the sleep function is used, the power automatically turns off at a time specified between 99 and 10 minutes.

Empleando la función de cronodesconexión, la alimentación del sistema se desconectará automáticamente después del tiempo especificado entre 99 y 10 minutos.

使用睡眠功能定時器時,本機電源將在99~10 分鐘之間的一指定時刻自動切斷。



To change the time

Press the SLEEP button until the desired time is displayed.

To cancel the sleep-timer function

Press the SLEEP button until the <u>SLEEP</u> indicator goes out.

If the source function is changed while the sleep timer is working

The sleep timer is still in effect as long as the SLEEP indicator is displayed.

If the SLEEP button is pressed when the power is off

The power is turned on and the sleep function is activated.

Para cambiar el tiempo

Presione el botón SLEEP hasta que se visualice el tiempo deseado.

Para cancelar la función de cronodesconexión Presione el botón SLEEP hasta que desaparezca el indicador SLEEP.

Si cambia la fuente mientras el cronodesconectador esté en funcionamiento

El cronodesconectador seguirá en efecto mientras el indicador SLEEP esté visualizado.

Si presiona el botón SLEEP con la alimentación desconectada

La alimentación se conectará y se activará la función del cronodesconectador.

若要改變時間

按壓 SLEEP 按鈕,直到希望的預約時間出現 爲止。

若要取消睡眠定時操作功能


按壓 SLEEP 按鈕,直到 SLEEP 標誌消失為止。

若在睡眠定時器工作時節目音源改變

只要 SLEEP 標誌 一直顯示,睡眠定時器仍將 有效。

若在電源切斷以後按壓 SLEEP按鈕

則電源接通, 本機又進入睡眠定時操作狀態。





The selected function is displayed on the amplifier display. El indicador de la función seleccionada aparecerá en el visualizador del ampliricador. 被選擇的功能在放大器顯示屏上顯示。

To adjust the input level of equipment connected to the VIDEO 1/DAT IN jacks

- 1 Press the VIDEO 1/DAT function select button and play the connected equipment.
- 2 Turn the VIDEO 1/DAT INPUT LEVEL knob on the amplifier's rear panel until the level of the sound being heard becomes the same as that of other function sources.

When a DAT is connected to the VIDEO 1/DAT IN jacks

When the VIDEO 1/DAT function button is pressed, "VIDEO 1" appears in the amplifier display. To change the display to show "DAT" instead, first, turn off the power. Then, with the VIDEO 1/DAT function button pressed down, turn the power back on.

Para ajustar el nivel de entrada del equipos conectado a las tomas VIDEO 1/DAT IN

- Presione el botón selector de la función VIDEO 1/DAT y ponga en reproducción el equipo conectado.
- 2 Gire el control VIDEO 1/DAT INPUT LEVEL del panel posterior del panel posterior del amplificador hasta que el nivel del sonido se oiga igual que el de otras fuentes.

Cuando haya conectado un deck de cinta audiodigital a las tomas VIDEO 1/DAT IN

Cuando haya presionado el botón selector de la función VIDEO 1/DAT, en el visualizador del amplificador aparecerá el indicador "VIDEO 1". Para cambiar el indicador a "DAT", desconecte en primer lugar la alimentación. Después, con el botón selector de la función VIDEO 1/DAT presionado, vuelva a conectar la alimentación.

若要調整連接在 VIDEO 1/DAT IN 插孔上之装置的輸入電平


- 1. 按壓 VIDEO 1/DAT 功能選擇按鈕,播放連接裝置。
- 2. 轉動後機板放大器上的VIDEO 1/DAT INPUT LEVEL旋鈕,直至收聽到的聲音電平變得與其他功能裝置的聲音電平相同。


當數字式錄音機被連接在 VIDEO 1/DAT IN插孔 上時

若接壓 VIDEO 1/DAT 功能接鈕,則 "VIDEO 1"標誌在放大器顯示屏內出現。若要將其改變而顯示"DAT"標誌,首先要關閉電源。然後,將 VIDEO 1/DAT 功能按鈕按下,並再次打開電源。

KARAOKE MIXING MEZCLA CON KARAOKE

卡拉OK混頻






KARAOKE VOCAL FADER

Connect your microphone(s).
Conecte su(s) micrófono(s).

插上麥克風。


Standard plug (6.3Ø) Clavija estándar (6,3 mm Ø) 標準插頭(6.3ø)



2 Select the source to be mixed and begin playback.

Seleccione la fuente con la que desee realizar la mezcla, y póngala en reproducción.

選擇要混頻之音源並開始放音。



Adjust the volume and sound of the source. Ajuste el volumen y el tono de la fuente. 調整混聲用音源之音量及聲音。

Adjust the microphone volume. Ajuste el volumen del micrófono. 調整麥克風音量。





Adjust the echo level. (HE model only)
Ajuste el nivel de eco. (Modelo HE
solamente)

調整迥聲電平。(僅限於HE器型)



To record the microphone sound mixing with a source sound

Press the •/O REC/REC MUTE button of deck 2. During tape synchronized dubbing, the microphone sound cannot be recorded while being mixed with deck 1 playback.

When playing back commercially-made karaoke CDs or tapes with multi-sound tracks

The music is usually recorded on the left sound channel and the vocals on the right channel. Turn the BALANCE knob to adjust the balance between the music and vocals.

When not using the microphone

Set the MIC MIXING control to MIN and remove the microphone from the MIC jack.

When connecting two microphones simultaneously

Using the same type of microphones is recommended.

Para el sonido del micrófono mezclado con una fuente de sonido

Presione el botón ●/O REC/REC MUTE del deck

Durante la duplicación sincronizada de una cinta, el sonido del micrófono no podrá grabarse mezclado con la reproducción del deck 1.

Cuando reproduzca discos compactos de karaoke o casetes grabados con pistas múltiples de sonido

La música normalmente está grabada en el canal izquierdo y la parte vocal en el derecho. Gire el control BALANCE para ajustar el equilibrio entre la música y la parte vocal.

Cuando no vaya a emplear el micrófono

Ponga el control MIC MIXING en MIN y extraiga el micrófono de la toma MIC.

Para conectar simultáneamente dos micrófonos

Se recomienda utilizar el mismo tipo.

若要錄下與其他音源聲音混頻的麥克風聲音

按壓走帶機 2 之 ●/O REC/REC MUTE 按

當進行磁帶同步錄音時,麥克風聲音若和走帶 機1所播放的聲音混合的話,便不能被錄音。

當播放爲商業目的而製作的雷射唱片或播放帶多 種聲音曲目的磁帶時

通常,音樂由左聲道錄製,歌聲由右聲道錄製。轉動BALANCE旋鈕可調節音樂與歌聲之間的平衡。

不使用麥克風時

將 MIC MIXING 調到 MIN , 並把麥克風由 MIC 插孔内取出。

若要同時使用兩個麥克風


最好使用種類相同的麥克風。

FADING VOCALS ON THE AUDIO SOURCE — KARAOKE VOCAL FADER REDUCCIÓN DE LA PARTE VOCAL DE LA FUENTE DE AUDIO — REDUCTOR VOCAL PARA KARAOKE 若要逐漸減弱音頻音源的歌聲部分一卡拉OK歌聲減弱控制器

By pressing the KARAOKE VOCAL FADER button, the vocals on regular CDs and cassette tapes are reduced throughout playback or when there is audio input from a microphone, turning them into karaoke music.

Presionando el botón KARAOKE VOCAL FADER. la parte vocal de los discos compactos y casetes normales podrá reducirse durante la reproducción o cuando haya entrada de audio a través del micrófono, por lo que se convertirán en música de

若接壓KARAOKE VOCAL FADER接鈕, 普通雷射唱片及錄音帶上的歌聲部分將在放音過 程中減弱, 或者當以麥克風輸入音頻時, 按壓該鈕 可將其變成卡拉OK音樂。



Types of vocal fading

There are two vocal fader modes.

Display	Feature	
V-FADER	Vocals faded throughout	
V-FADER/AUTO	Vocals faded only during microphone input	
Current function (off)	No vocal fading	

Displays with KARAOKE VOCAL FADER on While the KARAOKE VOCAL FADER is on, musical notes are displayed in the display for 5 seconds every 25 seconds.

Notes on karaoke vocal fading

- This function does not work correctly with the following CDs or tapes.
 - Those with a monaural recording
 - Those recorded with strong echoes
 - Those with the vocal part recorded on the right or left side of the sound width
- While the KARAOKE VOCAL FADER function is turned on, the stereo sound source is heard as monaural.

Notes on microphone mixing

- If a microphone is set too near a speaker, feedback may be produced. In this case, keep the microphone away from the speaker, or decrease the sound level.
- For microphone mixing, a uni-directional type of microphone is recommended to prevent feedback
- · Do not set the microphone volume too high by observing the spectrum analytical display.

Tipos de reducción vocal

Exitendos modos de reducción vocal.

Indicación	Función	
V-FADER	Reducción continua de la parte vocal	
V-FADER/AUTO	La parte vocal se se desvanecerá solamente durante la entrada del micrófono	
Función actual (desactivada)	Sin reducción vocal	

Indicaciones con la función de reducción vocal (KARAOKE VOCAL FADER) activada

Cuando la función de reducción vocal activada, las notas musicales aparecerán en el visualizador durante 5 segundos cada 25 segundos.

Notas sobre la reducción vocal para Karaoke · Esta función no trabajará correctamente con

- los discos compactos ni con los casetes:
- que estén grabados en forma monoaural
- cuya grabación contenga ecos fuertes
- que tengan la parte vocal grabada en la parte derecha o izquierda de la pista de sonido
- Mientras la función de reducción vocal para karaoke (KARAOKE VOCAL FADER) esté activada, la fuente de sonido estéreo se oiga en forma monoaural.

Notas sobre la mezcla con micrófono

- · Si el micrófono está demasiado cerda de un altavoz, es posible que se produzca aullido. En este caso, aleje el micrófono del altavoz o disminuya el nivel del sonido.
- · Para la mezcla con micrófono, se recomienda emplear un micrófono unidireccional a fin de evitar el aullido.
- No ajuste el nivel del micrófono demasiado alto observando el visualizador del analiticas de espectro.

歡聲減弱的類型

本装置具備兩種歌聲減弱控制方式, 用以決定 當無麥克風輸入時可以回至普通歌聲上的速度。

顯示	特徵
V-FADER	整個曲目歌聲部分減弱
V-FADER/AUTO	歌聲只在麥克風輸入時 減弱
目前的功能(關閉)	無歌聲減弱

卡拉 OK 歌聲減弱控制器功能操作時的顯示

當KARAOKE VOCAL FADER功能操作 時, 每25秒鐘, 音樂符號便在上顯示5秒鐘。

關於卡拉 OK 歌聲漸減處理之注意事項

- 當雷射唱片或磁帶處於下列狀態下時, 該功能不 能正常工作:
 - 以單聲道進行的錄音
 - 帶强回響的錄音
 - 歌聲部分錄在聲幅的右側或左側時
- 當卡拉OK 歌聲減弱控制器功能啓動時, 立體聲 音源聽起來如同單聲道之聲音。

麥克風混頻之注意事項

- 若麥克風離揚聲器太近, 會產生反饋。此時應使 麥克風遠離揚聲器, 或降低音聲電平。
- 使用麥克風混頻時, 建議您使用單向型麥克風, 以防出現反饋。
- 不要通過觀察光譜分析頻譜分析顯示窗而將麥 克風音量放得過大。

SPECIFICATIONS

TUNER TX-Z9100

<FM section> Frequency range

Signal-to-noise ratio

Usable sensitivity (IHF) Alternate channel selectivity 87.5 MHz to 108 MHz 2.2 µV (75 ohms) 18.2 dBf YH, YLH: 50 dB (± 400kHz) YEE, YEZ: 65 dB (± 400kHz) YH, YLH: 70 dB (STEREO) 78 dB (MONO)

YEE, YEZ: 70 dB (STEREO) 75 dB (MONO)

0.3% (MONO), 1 kHz Harmonic distortion 0.8% (STEREO), 1 kHz 20 Hz to 15 kHz (+0.5 dB, -3 dB) Frequency response YH, YLH: 40 dB at 1 kHz Stereo separation

YEE, YEZ: 30 dB at 1 kHz 75 ohms (unbalanced)

<AM section: YH, YLH>

Antenna

531 (530) kHz to 1,602 (1,710) kHz Frequency range

300 µV/m Usable sensitivity 22 dB (9 kHz) Selectivity 53 dB (100 dB input) Signal-to-noise ratio Loop antenna Antenna

<MW section: YEE, YEZ>

Frequency range Usable sensitivity 522 kHz to 1,611 kHz 400 μV/m 22 dB (9 kHz) Selectivity Signal-to-noise ratio 53 dB (100 dB input) Loop antenna Antenna

<LW section: YEE, YEZ>

Frequency range 144 kHz to 290 kHz Usable sensitivity 1,000 μV/m Loop antenna Antenna

<Timer section and general>

Program timer "Once" and/or "every"

Capable of setting in 10 minute Sleep timer increments, 99 minutes maximum $360 \times 88 \times 315$ mm ($14^{1}/_{4} \times 3^{1}/_{2} \times 12^{1}/_{2}$ in.)

Dimensions (W \times H \times D) Weight 2.3 kg (5.28 lb.)

AMPLIFIER MX-Z7100M

HE, LH: 50 W + 50 W (6 ohms, T.H.D. 10%, 1 kHz) **Power output** EE, EZ: 40 W + 40 W (6 ohms, T.H.D. 1%, 1 kHz)

K: 50 W + 50 W (6 ohms, T.H.D. 1%, 1 kHz) 60 W + 60 W (6 ohms, T.H.D. 10%, 1kHz)

0.05% (25 W, 1 kHz, 6 ohms) Harmonic distortion

Input sensitivity (load impedance)

VIDEO 1/DAT: 300 mV (33 kohms) VIDEO 2/AUX: 600 mV (27 kohms)

85 dB Signal-to-noise ratio

HE, LH: 88 W (System total 117 W) Power consumption EE, EZ: 215 W (System total 240 W)

K: 300 W (System total 330 W) 360 × 128 × 332.5 mm (141/4 × 51/8 × 131/8 in.)

Dimensions (W \times H \times D) Weight

HE, LH: 5.2 kg (11.44 lb.) EE, EZ: 5.15 kg (11.33 lb.) K: 5.75 kg (12.65 lb.)

CASSETTE DECK FX-WZ7100

4 tracks, 2 channels Track format Frequency response

Metal tape: 20 - 17,000 Hz CrO₂ tape: 20 - 16,000 Hz Normal tape: 20 - 15,000 Hz

Signal-to-noise ratio 65 dB (Dolby NR ON, Metal tape peak level

above 5 kHz) 0.12% (WRMS) Wow and flutter ± 0.19% (WPEAK)

4.8 cm/sec. (17/8 ips) 9.5 cm/sec. (double speed)

120 sec. (C-60) Rewind time 120 sec. (C-60) Fast forward time Recording system AC bias Erase system AC erase Motor DC servomotor × 2 Heads Playback head × 1 (deck 1)

Record/playback/erasure head × 1 (deck 2)

Dimensions (W \times H \times D)

Weight

360 × 128 × 309.5 mm (141/4 × 51/8 × 121/4 in.)

3.0 kg (6.6 lb.)

GRAPHIC EQUALIZER GE-Z7100

210 mV (47 kohms) Input Output 210 mV (47 kohms)

Dimensions (W \times H \times D) $360 \times 88 \times 308 \text{ mm} (14^{1}/_{4} \times 3^{1}/_{2} \times 12^{1}/_{4} \text{ in.})$

2.2 kg (4.84 lb.) Weight

SPEAKER SX-Z7100

Cabinet type 3 way, bass reflex 220 mm cone type woofer Speaker 60 mm cone type tweeter

30 mm ceramic type super tweeter

Impedance 6 ohms 60 W Music power Output sound pressure level 90 dB/W/m

 $276 \times 530 \times 230 \text{ mm} (10^{7/8} \times 20^{7/8} \times 9^{1/8} \text{ in.})$ Dimensions (W \times H \times D)

6.2 kg (13.6 lb.)

COMMON SECTION (See the suffix of MX-Z7100M)

Power requirements HE, LH:

120/220/240 V AC, selectable, 50/60 Hz

EE, EZ: 230 V AC, 50 Hz K: 230 - 240 V AC, 50 Hz

Dimensions (W \times H \times D) HE, LH:

 $940 \times 530 \times 332.5 \text{ mm}$ (371/s × 207/s × 131/s in.)

(vertical placement)

1300 × 530 × 332.5 mm (511/4 × 207/8 × 131/8 in.)

(horizontal placement)

EE. K. EZ:

912 × 530 × 332.5 mm (36 × 207/s × 131/s in.)

(vertical placement) 1272 × 530 × 332.5 mm (501/s × 207/s × 131/s in.)

(horizontal placement) HE, LH: 27.3 kg (60.1 lb.) EE, EZ: 25.05 kg (55.1 lb.)

K: 25.65 kg (56.4 lb.)

FM feeder antenna (HE, LH models only) (1) Accessories

FM unipole antenna (EE, K, EZ models only) (1) AM loop antenna (1)

Remote controller (1) Operating instructions (1)

 Specifications and external appearance are subject to change without notice due to product improvement.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"DOLBY" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

The word "BBE" and the "BBE symbol" are trademarks of BBE Sound, Inc.

· Under licence from BBE Sound, Inc.

Weight

Please check the laws on copyright related to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

Tape speed

ESPECIFICACIONES



SINTONIZADOR TX-Z9100

<Sección de FM>

Relación señal-ruido

Gama de frecuencias 87.5 a 108 MHz

Sensibilidad útil (IHF) 2,2 µV (75 ohmios) 18,2 dBf

Selectividad de canal alternativo

YH, YLH: 50 dB (± 400kHz) YEE, YEZ: 65 dB (± 400kHz) YH, YLH: 70 dB (STEREO)

78 dB (MONO)

YEE, YEZ: 70 dB (STEREO) 75 dB (MONO)

0,3% (MONO), 1 kHz Distorsión armónica

0.8% (STEREO), 1 kHz Respuesta en frecuencia 20 Hz a 15 kHz (+0,5/-3 dB)

Separación entre canales YH, YLH: 40 dB a 1 kHz YEE, YEZ: 30 dB a 1 kHz

75 ohmios (desequilibrada) Antena

<Sección de AM: YH, YLH>

Gama de frecuencias

531 (530) a 1.602 (1.710) kHz Sensibilidad útil 300 µV/m

Selectividad 22 dB (9 kHz)

Relación señal-ruido 53 dB (entrada de 100 dB)

Antena De cuadro

<Sección de MW: YEE, YEZ>

Gama de frecuencias 522 a 1.611 kHz Sensibilidad útil 400 μV/m Selectividad 22 dB (9 kHz)

Relación señal-ruido

53 dB (entrada de 100 dB) Antena De cuadro

<Sección de LW:YEE, YEZ>

Gama de frecuencias Sensibilidad útil Antena

144 a 290 kHz 1.000 μV/m De cuadro

<Sección del temporizador y general>

Temporizador programable

"Diario" y/o "único"

Cronodesconectador

Capaz de programarse en incrementos de 10 minutos hasta un máximo de 99 minutos

Dimensiones (an/al/prf) 360 × 88 × 315 mm

2,3 kg

AMPLIFICADOR MX-Z7100M

Salida de potencia

HE, LH: 50W+50W (6 ohmios, distorsión armónica

del 10%, 1 kHz)

40W+40W (6 ohmios, distorsión armónica

del 1%, 1 kHz)

K: 50 W + 50 W (6 ohmios, distorsión armónica del

1%, 1 kHz)

60 W + 60 W (6 ohmios, distorsión armónica del

10%, 1 kHz)

Distorsión armónica

0,05% (25 W, 1 kHz, 6 ohmios)

Sensibilidad de entrada (Impedancia de carga)

VIDEO 1/DAT: 300 mV (33 kiloohmios) VIDEO 2/AUX: 600 mV (27 kiloohmios) 85 dB

Relación señal-ruido

Consumo

HE, LH: 88 W (sistema total 117 W) EE, EZ: 215 W (sistema total 240 W) K: 300 W (sistema total 330 W)

Dimensiones (an/al/prf)

HE, LH: 5,2 kg EE, EZ: 5,15 kg

 $360 \times 128 \times 332,5 \text{ mm}$

Peso

K: 5,75 kg

DECK DE CASETES ESTÉREO FX-WZ7100

Formato de pistas

4 pistas, 2 canales

Respuesta en frecuencia

Cinta de metal: 20 a 17.000 Hz Cinta de CrO2: 20 a 16.000 Hz Cinta normal: 20 a 15,000 Hz

Relación señal-ruido 65 dB (DOLBY NR en ON, cinta de metal, nivel de

pico de más de 5 kHz) 0,12% (ponderación eficaz) Fluctuación y trémolo

± 0,19% (ponderación de pico)

Velocidad de la cinta 4,8 cm/seg 9,5 cm/seg (velocidad doble)

120 seg (C-60) Tiempo de rebobinado Tiempo de avance rápido 120 seg (C-60) Sistema de grabación Polarización de CA

Sistema de borrado Con CA

Motores Servomotor de CC × 2 Cabezas Reproductora × 1 (deck 1)

Grabadora/reproductora/grabadora × 1 (deck 2)

Dimensiones (an/al/prf) 360 × 128 × 309,5 mm Peso

3,0 kg

ECUALIZADOR GRÁFICO GE-Z7100

210 mV (47 kiloohmios) Entrada Salida 210 mV (47 kiloohmios)

Dimensiones (an/al/prf) $360 \times 88 \times 308 \text{ mm}$

Peso 2.2 kg

ALTAVOCES SX-Z7100

Tipo de caja acústica

3 vías, reflectora de graves Altavoces De graves tipo cono de 220 mm De agudos tipo cono de 60 mm

De superagudos tipo cerámico de 30 mm

Impedancia 6 ohmios Potencia musical 60 W

Nivel de presión acústica de salida

90 dB/W/m Dimensiones (an/al/prf) 276 × 530 × 230 mm

Peso 6,2 kg

SECCIÓN COMÚN (Consulte el sufijo de MX-Z7100M)

HE. LH:

120/220/240 V CA, seleccionable, 50/60 Hz

EE, EZ: 230 V CA, 50 Hz K: 230 - 240 V CA, 50 Hz

Dimensiones (an/al/prf) HE, LH:

 $940 \times 530 \times 332,5$ mm (colocación vertical) 1300 × 530 × 332,5 mm (colocación horizontal)

EE, K, EZ:

 $912 \times 530 \times 332,5$ mm (colocación vertical) 1272 × 530 × 332,5 mm (colocación horizontal) HE, LH: 27,3 kg

EE, EZ: 25,05 kg

K: 25,65 kg

Antena interior de FM (modelos HE, LH solamento) Accesorios

Antena unipolar de FM (modelos EE, K, EZ

solamente) (1)

Antena de cuadro de AM (1) Controlador remoto (1) Instrucciones de maneio (1)

· Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambio sin previo aviso, debido a mejoras del producto.

Reducción de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY y el símbolo de la D doble DID son marcas de Dolby Laboratories Licensing

Corporation. La palabra "BBE" y el "símoblo BBE" son marcas comerciales de BBE Sound, Inc.

· Con licencia de BBE Sound, Inc.

Peso

Compruebe, por favor, las leyes relativas a la grabación de discos, la radio, o casetes del país en el que vaya a emplear el sistema.

調諧機 TX-Z9100 比 65dB(使用DOLBY NR, 金屬磁帶, 峯值電平5kHz以 噪 <FM 調頻部分> F) 率 節 園 87.5MHz~108MHz 抖 0.12%(實效值) 可用靈敏度(IHF) 2.2μV (75Ω) 18.2dBf ±0.19%(峯値) 交變頻道選擇度 YH, YLH : 50dB(±400kHz) 磁 帶 每秒4.8cm 凁 YEE, YEZ: $65dB(\pm 400kHz)$ 每秒9.5cm(雙倍速度) 比 YH, YLH: 70dB(立體聲) 噪 120秒(C-60) 倒 靐 聯 뺩 78dB(單音) 快速正轉時間 120秒(C-60) YEE, YEZ: 70dB(立體聲) 錄 音 方 式 AC偏流 75dB(單音) 方 式 AC消音 消 嗇 失 真 0.3%(單音), 1kHz 波 達 DC 伺務馬達×2 馬 0.8%(立體聲), 1kHz 磁 頭 放音磁頭×1(走帶機1) $20Hz\sim15kHz(+0.5dB, -3dB)$ 錄/放/消音磁頭×1(走帶機2) YH, YLH: 40dB, 於1kHz時 立體聲分離度 YEE, YEZ: 30dB, 於1kHz時 尺寸(寬×高×深) 360×128×309.5mm 線 75Ω(非均衡型) **3.0kg 3.0kg** 天 <AM 調幅部分:YH.YLH> 多頻均衡器 GE-Z7100 入 210mV (47kΩ) 道 範 園 531(530)kHz~1,602(1,710)kHz 輸 可用靈敏度 $300 \mu V/m$ 輸 出 210mV (47kΩ) 擇 度 22dB (9kHz) 尺寸(寬×高×深) $360 \times 88 \times 308$ mm 比 53dB(100dB輸入) 僖 重 天 線 環形天線 揚聲器 SX-Z7100 3 聲道,低頻反射型 低 頻:220mm,圓錐型 < MW 調幅部分: YEE, YEZ> 告 箱 形 道 範 置 522kHz~1,611kHz 喇 叭 可 用 靈 敏 度 400 µV/m 高 頻:60mm, 圓錐型 擇 度 22dB(9kHz) 超高頻:30mm,陶瓷型 信 比 53dB(100dB輸入) 阳 抗 6Ω 天 線 環形天線 音 樂功 塞 60W 輸出音壓電平 90dB/W/m <LW 調幅部分:YEE, YEZ> 尺寸(寬×高×深) 276×530×230mm 頻 率 範 園 144kHz~290kHz **3** 6.2kg 可 用 靈 敏 度 1,000 µ V/m 天 線 環形天線 共同部分(請參閱 MX-Z7100M 的附頁) 源 HE, LH: < 定時器部分及其他 > AC 120/220/240V, 可調整, 50/60Hz 節 目 定 時 器 "一次"及/或"天天" EE, EZ: AC 230V, 50Hz 睡 眠 定 時 器 每10分間隔,最大99分鐘 尺寸(寬×高×深) 360×88×315mm K: AC 230~240V, 50Hz 尺寸(寬×高×深) HE, LH: **■** 2.3kg 940×530×332.5mm(於垂直擱置時) 放大器 MX-Z7100M 1,300×530×332.5mm(於水平擱置時) 率 輸 出 HE, LH: 50W+50W(6Ω, T.H.D. 10%, 1kHz) EE, K, EZ: EE, EZ: $40W + 40W (6\Omega, T.H.D. 1\%, 1kHz)$ 912×530×332.5mm(於垂直擱置時) $K:50W+50W(6\Omega, T.H.D. 1\%, 1kHz)$ 1,272×530×332.5mm(於水平擱置時) 60W+60W(6Ω, T.H.D. 10%, 1kHz) 量 HE, LH: 27.3kg 波 失 真 0.05%(25W, 1kHz, 6Ω) EE, EZ: 25.05kg 輸入靈敏度(負荷阻抗) VIDEO 1/DAT: 300mV (33kΩ) K: 25.65kg VIDEO 2/AUX: 600mV (27kΩ) 件 FM 饋電天線(僅適用於 HE, LH 機型) (1) 配 壘 信 Lt 85dB 調頻(FM)單極天線(僅限用於EE, K, EZ 機型)(1) 功 率 消 粧 HE, LH: 88W(全體共117W) AM 環形天線(1) EE, EZ: 215W(全體共240W) 遙控器 (1) K:300W(全體共330W) 使用説明書(1) 尺寸(寬×高×深) $360 \times 128 \times 332.5 \text{mm}$ ●本裝置規格及外型爲改良起見,或有不經預告而更改者,敬請原諒。 HE, LH: 5.2kg 杜比噪音減低器係經杜比實驗證明公司授權製造。 EE, EZ: 5.15kg ●杜比, DOLBY, 及雙 D 標章 III 為杜比實驗證明公司之商標。 K:5.75kg ● "BBE"及"BBE標誌"係BBE音響公司之商標。 卡式走帶機 FX-WZ7100 • BBE機構之使用已獲得BBE音響公司之許可。 4 聲軌, 2 頻道 道方 式 金屬磁帶:20~17,000Hz 320 瘯 使用本裝置時,請詳閱貴國有關雷射唱片、收音機廣播節目或磁帶錄音 二氧化鉻磁帶:20~16,000Hz

版權之法權規定。

普通磁帶:20~15,000Hz

TROUBLESHOOTING GUIDE



If the system does not seem to operate as it should, after re-reading these operating instructions carefully, check the chart below:

	Symptom	Causes	- Solutions
The second	Power does not turn on.	The flat cables are not connected properly.	Correct the connections.
	There is no sound.	The power cord is not connected properly.	Correct the connection.
		An incorrect FUNCTION select button is pressed.	Press the FUNCTION select button to select the correct input.
era		There is a bad connection between units.	Correct the connection.
General		There is a short circuit in the speaker jack. The breaker has tripped because of a connection to a low-impedance speaker.	Disconnect the power cord, correct the condition including speaker connections, and connect the power cord again.
د. جويني	Sound comes from only	A speaker is disconnected.	Correct the speaker connection.
	one speaker.	The balance is off-center.	Turn the BALANCE control knob to the center position
	There is constant, wave-	The antenna is not connected properly.	Check the antenna connection.
	like static.	The station is not correctly tuned.	Correct the tuning.
		The signal is too weak.	Install an outside antenna.
Inner	There is noise.	The system is picking outside noise.	 Change the location or direction of the antenna. Turn the system to a different orientation. Move the system away from other electrical appliances, such as a TV, fluorescent lights, or move the appliances.
	The sound is distorted.	There is multipath distortion.	 Change the orientation of the antenna. Replace the antenna with one that has the correct orientation.
Je.	The display is strange.	The microprocessor has been electronically affected.	Reset the microprocessor. Turn off the power with the MEMORY button pressed down. (All stored settings will be erased from the system.)
Ampliner	The CD function stored by the AI FUNCTION is not activated.	The setting on the amplifier to receive the input signal code from the CD player is incorrect.	 Change the setting to properly receive the input signal from the CD. First, turn off the power on the amplifier. Then, with the CD function button pressed down, turn it back on.
Δį.	The tape does not play.	Deck 2 is paused.	Press II PAUSE to release the pause.
	The sound is off-balance.	The head is dirty.	Clean the head.
	The high sounds are too loud.	The Dolby NR mode is set differently from when the recording was done.	Reset the Dolby NR.
Cassene deck	There are no high frequencies.	A tape recorded without Dolby NR is being played back in the Dolby NR mode.	Turn off the Dolby NR.
		The head is dirty.	Clean the head.
Cas	There is no recording.	The erasure prevention tab on the tape has been removed.	 Cover the erasure prevention hole with cellophane tape.
		There is an incorrect connection.	Correct the connection.
		The head is dirty.	Clean the head properly.
	The tape is not erased.	The erasure head is dirty.	Clean the erasure head.


GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el sistema no funciona como se supone que tendría que hacerlo, después de volver a leer cuidadosamente estas instrucciones de manejo, compruebe la tabla siguiente:

Síntoma	Causas	Soluciones -
La alimentación no se conecta.	Las conexiones entre los componentes del sistema no son correctas.	Corríjalas.
No hay sonido.	El cable de alimentación no está adecuadamente conectado.	Corrija las conexiones.
	Ha presionado un botón selector FUNCTION incorrecto.	Presione un botón selector FUNCTION corres- pondiente a la entrada que desee seleccionar.
	Los cables planos no están adecuadamente conectados.	Conéctelo correctamente.
	Existe un cortocircuito en las clavijas de los altavoces. Se ha disparado el disyuntor debido a la conexión de altavoces de baja impedancia.	Desconecte el cable de alimentación, corrija la condición, incluyendo las conexiones de los altavoces, y vuelva a conectar el cable de alimentación.
Solamente so oye sonido a	El otro altavoz está desconectado.	Conecte correctamente los altavoces.
través de un altavoz.	El control de equilibrio entre altavoces está completamente girado en un sentido.	Mueva el control BALANCE hasta la posición central.
Se oyen continuamente	La antena no está correctamente conectada.	Compruebe la conexión de la antena.
estáticos,	La emisora no está correctamente sintonizada.	Sintonice correctamente.
	La señal es demasiado débil.	Instale una antena exterior.
Se produce ruido.	El sistema está captando ruido exterior.	 Cambie la ubicación o la orientación de la antena. Oriente el el sistema en un sentido diferente. Aleje el sistema de aparatos eléctricos, tales como un televisor, lámparas fluorescentes, o electrodomésticos.
El sonido está distorsionado.	Se está produciendo distorsión por trayectoria múltiple.	Cambie la orientación de la antena. Reemplace la antena por otra correctamente orientada
La visualización es extraña.	El microprocesador ha sido electrónicamente afectado.	 Reponga el microprocesador. Desconecte la alimentación manteniendo presionado el botón MEMORY. (Todos los datos almacenados se borrarán del sístema.)
La función almacenada en el reproductor de discos compactos mediante el botón Al FUNCTION no se ha activado.	El ajuste del amplificador para recibir el código de la señal de entrada del reproductor de discos compactos es incorrecto.	Cambie el ajuste para recibir adecuadamente la señal de entrada del reproductor de discos compactos En primer lugar, desconecte la alimentación de amplificador. Después, manteniendo presionado e botón de función CD, vuelva a conectaria.
La cinta no se mueve.	El deck 2 se encuentra en pausa.	Presione PAUSE para desactivar el modo de pausa
El sonido está desequilibra- do.	La cabeza está sucia.	Límpiela.
Los sonidos de alta frecuencia son demasiado fuertes.	El modo de reducción de ruido Dolby no es el mismo que el empleado cuando se grabó la cinta.	Utilice el mismo modo de reducción de ruido que e empleado cuando grabó la cinta.
No hay sonidos de alta frecuencia.	Está tratando de repropducir una cinta grabada sin el sistema de reducción de ruido Dolby con tal sistema.	Ponga DOLBY NR en OFF.
	La cabeza está sucia.	Límpiela.
No es posible grabar.	El casete carece de lengüeta de seguridad contra el borrado.	Cubra la abertura de la lenüeta con cinta adhesiva
	Las conexiones no son correctas.	Corríjalas.
	La cabeza está sucia.	Límpiela adecuadamente.
No es posible borrar.	La cabeza borradora está sucia.	Límpiela.

如本装置不能正常工作,請先再次詳閱本説明書,然後按下進行檢查:

	徽 狀 - ·	原因一一	對 策
	電源不接通。	● 帶狀電鐘連接不正確。	● 進行正確連接。
	無聲音。	● 電源線連接不正確。	● 進行正確連接。
		◆ FUNCTION 選擇按鈕被錯誤按壓。	●按壓 FUNCTION 選擇按鈕,選擇正確輸入插孔。
į		◆ 各機件之間連接不當。	進行正確連接。
Į Į		在楊聲器插孔內發生短路。因連接了低阻抗揚聲器而使斷路器起動,發生作用。	▼拔下電源線,察看揚聲器電線連接正確與否進行各項檢查,然後再插上電源線看看。
	僅一個喇叭有聲音。	◆ 另外一個揚聲器未連接上。	正確進行揚聲器之連接。
		左右音量不平衡。	●把 BALANCE 控制旋鈕調整在中央。
	有持續的、波狀靜電。	◆ 天線連接不當。	● 檢查天線連接狀況。
		收音機調諧不當。	●調整調諧功能。
		信號太弱。	● 安裝室外天線。
	有雜音。	◆本装置受到外部雜音干擾。	◆改變天線位置或方向。◆將本装置調向另一方向。◆將本装置遠離電器裝置,如電視機,螢光燈等。或將電器裝置移開。
	聲音不正常。	● 受到多路干擾。	改變天線方向。換上正確取向之天線。
ξ.	顯示出現混乱。	●微處理器受到電子的影響。	● 重新設定徽處理器。在按下MEMORY按鈕的同時, 關閉電源。(所有存儲的設定將從系統中取消。)
	以AI FUNCTION存儲的CD 功能不啓動。	 ◆ 放大器上用於接收來自雷射唱機的輸入信號代碼之設定 不正確。	● 改變設定以便正確接收來自雷射唱片的輸入信號。首先 關閉放大器上的電源。然後,在按下CD功能按鈕的同時, 再次接通電源。
	磁帶不轉動。	● 走帶機 2 處於暫停狀態。	●接壓 ■PAUSE接鈕以解除暫停狀態。
Ţ	聲音不平衡。	• 磁頭汚髒。	● 清洗磁頭。
	高音過强。	• 杜比減噪方式之設定與錄音時所用的不同。	● 重新設定杜比減噪方式,使之與錄音時之方式相同。
	無高頻。	一非杜比減噪方式磁帶正在以該方式播放。	解除杜比減噪方式。
		● 磁頭汚髒。	● 清洗磁頭。
The last of the last	不能錄音。	磁帶上的防止消除保險片被移開。	• 用膠紙貼住保險片折掉後的小孔。
٠		連接不正確。	● 進行正確連接。
		● 磁頭汚髒。	●正確地清洗磁頭。
0	不消音。	● 消磁磁頭汚髒。	●清洗消磁磁頭。



Tuner 1

- 1 Remote sensor
- 2 Display window CLOCK/TIMER button 18 69 49
- <u>③</u>
- SET button 12 33 39 4
- STANDBY (timer standby) button @ **5**
- TUNING/TIMER DOWN/UP (∇/Δ) buttons 12 23 25 83 89 40
- STATION PRESET buttons 29 27
- SLEEP button @
- ST/MONO (stereo/monaural) button @ @
- BAND button 2 2 2


Sintonizador 1

- Sensor de control remoto
- Visualizador
- Botón selector de reloj/temporizador (CLOCK/ TIMER) (8 (8 (4)
- Botón de ajuste (SET) 12 26 69 69
- Botón de espera de activación del temporizador (STANDBY) @
- Botones de sintonía/temporizador [TUNING/TIMER DOWN/UP (▽/△)] @ @ @ **39 49**
- 7 Botones de memorización de emisoras (STATION PRESET) @ @
- Botón del cronodesconectador (SLEEP) @
- Botón selector de estéreo/monoaural (ST/MONO) @ @
- Botón selector de banda (BAND) 29 29

調諧器部分 1

- 1 遙控感知器
- 2 顯示窗
- 時鐘/定時器按鈕[CLOCK/TIMER] 18 49 40 3
- 4 設定按鈕 [SET] 1 4 4 4 4 4
- 定時器待用按鈕 [STANDBY] (5)
- 調諧/定時器減/增按鈕 [TUNING/TIMER DOWN/UP(∇/\triangle)]
- **P 9 9 9 9** 電台預調接鈕 [STATION PRESET] 🐠 🐠
- 睡眠按鈕 [SLEEP] @ (8)
- 立體/單音按鈕 [ST/MONO] 4 4 9
- 波段按鈕 [BAND] 20 20 20





Graphic equalizer 2


- 1 Display windows 19
- Program preset buttons 15
- GEQ CURSOR buttons
- ③ ④ GEQ ON/OFF button 18
- (5) DISPLAY button 19
- SPECTRUM ANALYZER button @ 6
- MEMORY button (6) 7
- Manual preset button 16

Ecualizador gráfico 2

- Visualizador (19
- Botones de preajustes en programas/ manuales (6)
- Botones del cursor del ecualizador gráfico (GEQ CURSOR) 1
- 4 Botón de activación/desactivación del equalizador gráfic (GEQ ON/OFF) 18
- Botón de visualización (DISPLAY) 19
- Botón del analizador de especto (SPECTRUM ANALYZER) (19
- Botón de memorización (MEMORY) 6 17
- Botón de memorización manual 18

多頻均衡器 2

- 顯示窗 🚯
- 節目/手動預調按鈕母 2
- 多頻均衡光標按鈕 [GEQ CURSOR] ID 3
- ④ 多頻均衡器開/閉按鈕 [GEQ ON/OFF] ®
- 顯示按鈕 [DISPLAY] ① (5)
- 頻譜分析器按鈕 [SPECTRUM ANA-LYZER] 19
- 7 記憶按鈕 [MEMORY] fb f7
 - 手動預調按鈕 🚯



Amplifier 3

- POWER button
- @3 DSP feature buttons 20
- Display window
- 4 DSP ON button @
- DSP OFF button 20 **(5)**
- <u>6</u> DSP DISPLAY button
- MEMORY button (6 (7 (8 3) 7
- 8 DEMO (demonstration) button 13
- VOLUME control knob and indicator (4) (9)
- ECHO level control (HE model only) @ 10
- AI FUNCTION (A, B) buttons @ PHONES (headphone) jack @
- (12)
- MIC (microphone) (1, 2) jacks @ 13
- FUNCTION select buttons 49 49
- (15) MIC (microphone) MIXING control knobs @
- KARAOKE VOCAL FADER button (5) (16)
- SURROUND button (9)
- (18) BALANCE control knob @ @
- T-BASS button 10 (19)
- BBE button 19


Amplificador 3

- Botón de alimentación (POWER)
- Botones de efectos del procesador de señal digital (DSP) 20
- Visualizador
- Botón de activación del procesador de señal digital (DSP ON) @
- Botón de desactivación del procesador de señal digital (DSP OFF) @
- Boton de visualizador del DSP (DSP DISPLAY)
- Botón de memorización (MEMORY) 16 17 18
- Botón de demostración (DEMO) ®
- Control e indicador de volumen (VOLUME)
- Control de nivel de eco (ECHO) (modelo HE solamente) 🐠
- Botones de la función de memorización de ajustes del sistema [Al FUNCTION (A, B)] @
- Toma para auriculares (PHONES) 10 Tomas para micrófonos [MIC (1, 2)] @
- Botones selectores de función (FUNCTION) 14) 49 49
- Control de mezcla con micrófono(s) (MIC MIXING) 49
- Botón del reductor vocal para karaoke (KARAOKE VOCAL FADER) 🚯
- Botón del sonido perimétrico (SURROUND)
- Control de equilibrio (BALANCE) 49
- Botón de refuerzo de graves (T-BASS)
- Botón del sistema BBE 19

放大器 3

- 電源按鈕 [POWER] 1
- 電動式揚聲器特性按鈕 [DSP] ⑩ 2
- 3 顯示窗
- 電動式揚聲器打開按鈕 [DSP ON] ❷ 4
- (5) 電動式揚聲器關閉按鈕 [DSP OFF] 40
- 電動式揚聲器按鈕 [DSP DISPLAY] 6
- 7 記憶按鈕 [MEMORY] ID ID ID ID
- 示範按鈕 [DEMO] ® 8
- 9 音量控制旋鈕及指示燈 [VOLUME] ₩
- 廻聲電平控制 [ECHO] (僅限於HE機型) 10
- 11) AI功能按鈕 [AI FUNCTION (A, B)] @
- 耳機插孔 [PHONES] @
- 13 麥克風插孔 [MIC (1,2)] 🐠
- ⑭ 功能選擇按鈕 [FUNCTION] ❸ ⑩
- 麥克風混頻控制旋鈕 [MIC MIXING] @ (15)
- 卡拉 OK 歌聲減弱控制器按鈕 [KARAOKE VOCAL FADER] 49
- 環繞聲按鈕 [SURROUND] 📵
- 平衡控制旋鈕「BALANCE] 19 40
- 低音按鈕 [T-BASS] 🐠
- (20) BBE 按鈕 🐠





Cassette deck 4

- ① Tape SYNCHRO DUBBING buttons (HIGH, NORMAL) ② ⑤
- 2 Cassette
 EJECT mark (deck 1)
- 3 Display window
- ④ Cassette ≜ EJECT mark (deck 2) @
- (5) CD SYNCHRO REC (CD synchronized record) button (9) (9)
- 6 DOLBÝ NR (Dolby noise reduction) button

 ② ② ③ ⑤ ⑥
- ⑦ Cassette deck 1 operation buttons ◄◄/MS, MS/►► (fast winding/music sensor) buttons ② ⑩
 - ◄PLAY/DIR (direction change) ▶ button
 ③ ⑤ ②
- STOP button @ @ @ @ @

 BEVERSE MODE [DECK 2] button @
- Sassette deck 2 operation buttons

 - II PAUSE button @ @ ®
 - ▼PLAY/DIR (direction change) ► button
 ③ ⑤ ②
 - ●/O REC/REC MUTE (record/record mute) button ❷ ❸
 - STOP button ② ② ② ③ ③


Deck de casetes 4

- ① Botones de duplicación sincronizada de cintas [SYNCHRO DUBBING (HIGH, NORMAL)]
- ② Marca de expulsión del casete (deck 1) (EJECT)
- ③ Visualizador
- ④ Marca de expulsión del casete (deck 2) (≜ EJECT)
- (5) Botón de grabación sincronizada de discos compactos (CD SYNCHRO REC) 69 69
- 6 Botón selector del sistema de reducción de ruido Dolby (DOLBY NR) 29 39 59 59
- ⑦ Botones de operación del deck 1
 Botones de avance rápido/sensor de canciones (◄◄/MS, MS/▶►) ② ⑤
 Botón de reproducción/cambio de sentido (◄ PLAY/DIR ►) ② ⑥ ⑥
 Botón de parada (■ STOP) ② ⑥ ⑥ ⑥
- 9 Botones de operación del deck 2 Botones de avance rápido/sensor de canciones (◄◄/MS, MS/►) ② ③ Botón de pausa (II PAUSE) ② ② ③ Botón de reproducción/cambio de sentido (◄ PLAY/DIR ►) ② ③ ② Botón de grabáción/silenciamiento de la grabación (●/O REC/REC MUTE) ② ⑤ Botón de parada (■ STOP) ② ② ② ③ ⑤

卡式走帶機 4

- ① 磁帶同步複錄按鈕(高速、正常)[SYNCHRO DUBBING(HIGH, NORMAL)] **3 3**
- ② 取帶標誌(走帶機1)❷
- ③ 顯示窗
- ④ 取帶標誌(走帶機2)28
- ⑤ 雷射唱片同步錄音按鈕 [CD SYNCHRO REC]⑥ ⑥
- ⑥ 杜比減噪按鈕 [DOLBY NR] 49 49 49 49 49
- ⑦ 走帶機 1 操作按鈕
 快速捲帶/音響感知器按鈕 [◄◄/MS,
 MS/▶►] ② ⑩
 放音/改向按鈕 [◀PLAY/DIR▶] ② ⑪ ⑫
 停止按鈕 [■STOP] ② ② ⑫ ⑪ ⑤
- 8 换面方式按鈕 [REVERSE MODE] ② ③ ① ② ③ ⑤ ⑤ ⑤
- 赴帶機 2 操作按鈕
 快速捲帶/音響感知器按鈕 [◀◀/MS,
 MS/▶▶] ❷ ⑩
 暫停按鈕 [▮PAUSE] ❷ ⑫
 放音/改向按鈕 [◀PLAY/DIR▶] ❷ ⑪
 錄音/錄音靜噪按鈕 [●/●REC/REC
 MUTE] ❷ ⑬

停止按鈕 [■STOP] ② ② ② ⑤



Remote controller 5

- SLEEP button
- CD player operation buttons
- CD function select button
- Deck 2 control buttons
- TIMER STANDBY button
- Tuner control buttons
- Numeric buttons*1
- CD player control buttons
- 1234567899 DSP button
- GEQ control buttons and cursor buttons
- T-BASS button
- (12) (13) POWER button
- BBE button
- (14) (15) Deck 1/CD control buttons*2
- Function select buttons
- A! A/B button
- KARAOKE VOCAL FADER button 17
- **18** MUTE button
- VOLUME control button
- SURROUND button
- The numeric buttons are compatibly used with both the CD and TUNER operations. When using them with the TUNER function, press the BAND button first. When using them with the CD function, press the CD button first.
- *2 These buttons are used for two different functions. Before using them, press the desired function button, CD or TAPE, first.

Important!

Even if the function or tuner band shown in the display window is the same as the one you are going to select with the remote controller, you must still press the function or band button first.

To start recording with the remote controller Within 2 seconds of pressing the ●/O REC/REC MUTE button, press the ◀ PLAY/DIR ▶ button for deck 2.

Controlador remoto 5

- Botón del cronodesconectador (SLEEP)
- 1 Botones de operación de un reproductor de discos compactos
- 3 Botón selector de la función de reproductor de discos compactos
- Botones de control del deck 2
- Botón de espea de activación del temporizador (TIMER STANDBY)
- Botones de control del sintonizador
- Botones numéricos*
- Botones de control de un reproductor de discos compactos
- 9 Botón de efectos del procesador de señal digital (DSP)
- 10 Botones de control del ecualizador gráfico y del cursor (GEQ)
- Botón de refuerzo de graves (T-BASS) Botón de alimentación (POWER) Botón del sistema BBE

- Botones de control del deck 1/reproductor de discos compactos*2
- Botones selectores de función
- Botones de la función de memorización de ajustes
- del sistema (Al A/B)
 Botón del reductor vocal para karaoke (KARAOKE VOCAL FADER) 17
- Botón de silenciamiento (MÚTE)
- Botón selector de volumen (VOLUME)
- Botón del sonido perimétrico (SURROUND)
- *1 Los botones numéricos son compatibles con las operaciones del reproductor de discos compactos (CD) ni del sintonizador (TUNER). Cuando los utilice con la función TUNER, presione primero el botón BAND. Cuando los utilice con la función del reproductor de discos compactos, presione primero el botón CD.
- *2 Estos botones se utilizan para dos funciones differentes. Antes de usarlos, presione en primer lugar el botón selector, CD o TAPE, correspondiente a la función deseada.

Aunque la función o la banda del sintonizador mostrada en el visualizador sea la misma que la que vaya a seleccionar con el controlador remoto, todavía tendrá que presionar en primer lugar el botón selector de función o de banda.

Para iniciar la grabación con el controlador remoto Antes de 2 segundos de haber presionado el botón ●/OREC/REC MUTE, presione el botón ■ PLAY/DIR ► del deck 2.

遙控器 5


- 睡眠按鈕「SLEEP] 1
- 雷射唱片操作按鈕 2
- (3) 雷射唱片功能選擇按鈕
- 4 走帶機 2 控制按鈕
- 定時機待用按鈕 [TIMER STANDBY] (5)
- 6 調諧器控制按鈕
- 7 編碼按鈕*1
- 8 雷射唱機控制按鈕
- 電動式揚聲器特性按鈕 [DSP] 9
- GEQ控制按鈕及光標按鈕
- 低音按鈕 [T-BASS]
- 電源按鈕 [POWER] 12
- BBE按鈕 13)
- 走帶機1/雷射唱機控制按鈕*2 14)
- 功能選擇按鈕 (15)
- AI 功能按鈕 [AI A/B] (16)
- 卡拉OK 歌聲減弱控制按鈕 [KARAOKE 17 VOCAL FADER]
- 靜音按鈕 [MUTE]
- 音量控制按鈕 [VOLUME] (19)
- 環繞聲按鈕 [SURROUND]
- 數碼按鈕可同時兼用於雷射唱片及TUNER 的操作。當將其用於 TUNER 功能時,請先按 壓 BAND 按鈕中的一個。當將其用於 CD 功 能時,請先按壓CD按鈕。
- 這些按鈕爲可用於兩種不同功能的按鈕。使用 前, 先按壓所需要的功能按鈕。

既使顯示窗内顯示的功能或調諧器波段與您 打算用遙控器進行選擇的功能或調諧器波段相同, 您仍必須要首先按壓該功能或波段之按鈕。

如何以遙控器開始錄音

在按壓●/OREC/REC MUTE 按鈕後的 2 秒鐘内, 按壓走帶機 2 上的 ■PLAY/DIR ▶按鈕。





Remote controller 6

- SLEEP button
- CD player operation buttons
- CD function select button
- @ **3 4 5** Deck 2 control buttons
- TIMER STANDBY button
- Tuner control buttons
- Numeric buttons*1
- CD player control buttons DSP button
- GEQ control buttons and cursor buttons T-BASS button
- POWER button
- BBE button
- Deck 1/DAT control buttons*2 14)
- Function select buttons
- Al A/B button
- KARAOKE VOCAL FADER button
- MUTE button
- VOLUME control button
- SUBBOUND button
- The numeric buttons are compatibly used with the CD, TUNER and DAT operations. When using them with the TUNER function, press the BAND button first. When using them with the CD function, press the CD button first.
- *2 These buttons are used for two different functions. Before using them, press the desired function button first.

Important!

Even if the function or tuner band shown in the display window is the same as the one you are going to select with the remote controller, you must still press the function or band button first.

To start recording with the remote controller Within 2 seconds of pressing the ●/O REC/REC MUTE button, press the ◀ PLAY/DIR ▶ button for deck 2.

Controlador remoto 6

- Botón del cronodesconectador (SLEEP)
- Botones de operación de un reproductor de discos compactos
- (3) Botón selector de la función de reproductor de discos compactos
- Botones de control del deck 2
- Botón de espea de activación del temporizador TIMER STANDBY)
- Botones de control del sintonizador
- Botones numéricos*
- Botones de control de un reproductor de discos compactos
- 9 Botón de efectos del procesador de señal digital (DSP)
- (10) Botones de control del ecualizador gráfico y del cursor (GEQ)
- Botón de refuerzo de graves (T-BASS)
- Botón de alimentación (POWER)
- Botón del sistema BBE
- Botones de control del deck 1/deck de cinta audiodigital*2
- Botones selectores de función
- Botones de la función de memorización de ajustes del sistema (Al A/B) Botón del reductor vocal para karaoke
- 17) (KARAOKE VOCAL FADER)
- Botón de silenciamiento (MÚTE)
- Botón selector de volumen (VOLUME)
- Botón del sonido perimétrico (SURROUND)
- Los botones numéricos son compatibles con las operaciones del reproductor de discos compactos (CD), el sintonizador (TUNER) y las operaciones DAT. Cuando los utilice con la función TUNER, presione primero el botón BAND. Cuando los utilice con la función del reproductor de discos compactos, presione primero el botón CD.
- Estos botones se utilizan para dos funciones diferentes. Antes de usarlos, presione en primer lugar el botón selector, correspondiente a la función deseada.

importante!

Aunque la función o la banda del sintonizador mostrada en el visualizador sea la misma que la que vaya a seleccionar con el controlador remoto, todavía tendrá que presionar en primer lugar el botón selector de función o de banda.

Para iniciar la grabación con el controlador remoto Antes de 2 segundos de haber presionado el botón

◆/OREC/REC MUTE, presione el botón

▼ PLAY/DIR ► del deck 2.

遙控器 6


- 睡眠按鈕 [SLEEP] 1
- 2 雷射唱片操作按鈕
- 3 雷射唱片功能選擇按鈕
- 4 走帶機 2 控制按鈕
- 定時機待用按鈕 [TIMER STANDBY] (5)
- 調諧器控制按鈕 6
- 7 編碼按鈕*1
- 8 雷射唱機控制按鈕
- 9 電動式揚聲器特性按鈕 [DSP]
- GEQ控制按鈕及光標按鈕 (10)
- (11) 低音接鈕「T-BASS]
- (12) 電源按鈕 [POWER]
- 13 BBE按鈕
- 走帶機1/雷射唱機控制按鈕*2 (14)
- (15) 功能選擇按鈕
- AI 功能按鈕 [AI A/B] (16)
- 卡拉OK 歌聲減弱控制按鈕 [KARAOKE 17 VOCAL FADER
- (18) 靜音按鈕 [MUTE]
- 音量控制按鈕 [VOLUME] 19
- 環繞聲按鈕「SURROUND] 20
- 數碼按鈕可同時兼用於雷射唱片, TUNER 及 DAT 的操作。當將其用於 TUNER 功能時,請 先按壓 BAND 按鈕中的一個。當將其用於 CD 功能時,請先按壓CD按鈕。
- 這些按鈕爲可用於兩種不同功能的按鈕。使用 前, 先按壓所需要的功能按鈕。

重要惠項:

既使顯示窗内顯示的功能或調諧器波段與您 打算用遙控器進行選擇的功能或調諧器波段相同, 您仍必須要首先按壓該功能或波段之按鈕。

如何以遙控器開始錄音

在按壓●/OREC/REC MUTE 按鈕後的 2 秒鐘内, 按壓走帶機 2 上的 ◀ PLAY/DIR ▶ 按鈕。



Battery replacement

When the maximum operation distance of the remote controller decreases, replace the batteries with new ones.

Hints for correct operation

- To operate the remote controller, there should be an unobstructed line of sight to the remote sensor. This is because the remote controller uses infrared light rays.
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared remote sensor is degraded. This can cause unreliable operation.
- The recommended effective distance for wireless operation is 7 meters (23 feet).
 Operation can be performed at an angle of up to 30° from either side, but the effective distance becomes somewhat shorter.
- Using the same type of infrared remote control units for televisions in the same direction may cause the system to malfunction. Do not use other kinds of wireless remote controllers at the same time.

Notes on batteries

- Do not mix different types of batteries, or old batteries with new ones.
- When you are not going to use the unit for a long period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.

Reemplazo de las pilas

Cuando el alcance máximo del controlador remoto disminuya, reemplace las pilas por otras nuevas.

Consejos para la operación correcta

- Para emplear el telemando, no deberá existir ningún obstáculo en la línea visual entre él y el sensor de control remoto. Esto se debe a que el telemando utiliza rayos infrarrojos.
- Cuando la luz ambiental sea intensa, el rendimiento del sensor de control remoto de rayos infrarrojos se degradará, lo que puede causar una operación poco fiable.
- La distancia recomendada para la operación por control remoto inalámbrico es de 7 metros.
 La operación podrá realizarse con un ángulo de hasta 30° a cada lado, pero la distancia efectiva se volverá más corta.
- El empleo de televisores con el mismo tipo de control remoto por rayos infrarrojos, en el mismo sentido, hará que el sistema funcione incorrectamente. No emplee otros tipos de controladores remotos de rayos infrarrojos al mismo tiempo.

Notas sobre las pilas

- No mezcle pilas de tipos diferentes, ni una vieja y otra nueva.
- Cuando no vaya a utilizar el controlador remoto durante mucho tiempo, extraiga l\u00e4s plas para evitar la posible fuga de su electr\u00f3lito.

雷池之更換


當遙控器的最遠距離之操作功能有所減弱時, 請換上新電池。

正確操作方法

- 因遙控器使用紅外線,故請在其遙控感知器不受 任何阻礙的位置進行操作。
- ●如遙控感知器被强烈光線照射,其功能會受到影響,故可導致非正常操作。
- 在遙控感知器正面使用時,發射距離約為7m。從兩側(最大30度)使用時,操作距離縮短。如在同一方向上使用同一類型的的紅外線遙控
- 如在同一方向上使用同一類型的的紅外線遙控器操作電視機,可能會導致本裝置不能正常工作。不要同時使用其它無線電遙控裝置。

電池之注意事項

- 不要將不同類型的電池, 或新舊電池混合使用。
- 如擬長時間不使用本裝置,請取出電池,以防止 漏液。



To clean the cabinet

Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine, or thinner.

Regular cassette deck cleaning

Clean the (recording/) playback head ⓐ, erasure head ⓑ (deck 2 only), pinch rollers ⓒ, and capstans ⓓ regularly (every 10 hours of use) for optimum sound quality. Use a cotton swab ⓔ lightly moistened with cleaning fluid or denatured alcohol.

Para limpiar la caja

Utilice un paño suave ligeramente humedecido en una solución poco concentrada de detergente. No use disolventes fuertes tales como alcohol, bencina, o diluidor de pintura.

Limpieza periódica del deck de casetes

Para obtener sonido de la óptima calidad, limpie periódicamente (cada 10 horas de utilización) la cabeza (grabadora/) reproductora (a), la cabeza borradora (b) (deck 2 solamente), los rodillos compresores (c), y los ejes de arrastre (d). Utilice un palillo de algodón (e) ligeramente humedecido en líquido limpiador o en alcohol desnaturalizado.

清潔機箱

用稍沾中性洗滌劑溶液的軟布輕輕擦拭。請勿 使用强烈溶劑,如酒精、石油或天拿水。

定期清理走帶機

為獲得最良音質,請在每使用過10小時以後, 以一棉棒@ 稍沾清潔液或變性酒精,擦拭(錄音) 放音磁頭 @,抹音磁頭 () (僅限於走帶機 2)、壓帶 膠輸 © 及輪帶軸 ()。

Note

This product is manufactured to comply with the radio interference requirements of EEC directive 82/499/EEC.

Nota

Este producto comple los requisitos de radiointerferencia de la normativa de la CEE 82/499/CEE.

OBSERVERA

Så länge som apparaten är ansluten till nätet flyter svag ström genom densamma, även dä den är avstängd. Om man under en längre tid ej har föf avsikt att använda den drag då ur nätkabeln.

BEMÆRK

Apparate er stadig forbundet med lysnettet, så længe stikket er tilsluttet til stikkontakten, selv om afbryteren er slået fra. Hvis apparatet ikke bruges I længere tid, skal netledningen trækkes ud.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheiningt, daß das Stereo-Cassettendeck FX-WZ7100 in Überelnstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblatverfügung Nr. 1046/1984 funkentstört ist. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Uberprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmunged eingeräumt. AIWA Co., Ltd.

AIWA CO.,LTD.